
Carrousel CD player CDC550/17

Service Service Service

AK701/01/10/17/40/45/13 CDC552/17



Service Vanual

CONTENTS

2 Connections and controls Specification 3-4 Wiring diagram 5-7 Dismantling of set Mechanical partslist 8 Adjustment table for CD Service testprogramme 9-10 11-12 Exploded view Printed circuit board CD PART 13-14 15-17 Circuit diagram CD PART Circuit diagram CONTROL PART 18-20 Printed circuit board CONTROL PART 21-22 Electrical partslist 23 RC 5 Code 24



S Varning!

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

DK Advarsel!

Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsaettelse for stråling.


SF Varoitus!


Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.



Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio

CONNECTIONS & CONTROLS







Α	Remote in	1810
В	Line out	1808/1809
D	Mains socket	1001
Ε	Voltage selector	
	(not in all versions)	

1 2 3	Power on/off Tray DISC SELECT	1807
•	DISC 1	1537
	DISC 2	1535
	DISC 3	1536
	DISC 4	1538
	DISC 5	1541
4	Display	1580
5	Program	1542
6	Review	1546
7	Introscan	1547
8	Previous	1543

9 Next	1544
10 Play/Pause	1545
11 Open/Close	1555
12 Stop	1539
13 Clear program	1540
14 Repeat	1549
15 Shuffle	1548
16 Carrousel	1550
17 IR Eye	1571
18 Stand by LED	6520
Pos 17 and 18 not in al	I versions.

SPECIFICATION

General

Power consumption Mains

≤23 W (3,2 W in stand by) 220 V / 50 Hz for /40 240 V / 50 Hz for /10,/45 120 V / 60 Hz for /17

Voltage selector (120/220/240 V) for /01

Laser

Output power Wavelength

5 mW max. (3 mW typ.)

780 nm



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

CD Part

Frequency response Line output level

 $1,7 V \pm 2 dB$ Signal/noise ratio ≥80 dB

Distortion Channel difference Channel crosstalk De emphasis

≤0,1% at 1 kHz ≤ 2 dB at 1 kHz ≤50 dB at 1 kHz 0 or 15/50 µs switched

automatically by subcode

20-20.000 Hz (+2/-4 dB)

on the disc

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati pezzi di ricambiago identici a quelli specificati.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles

(GB) WARNING

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life

When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools also at this potential



ATTENTION

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux decharges statiques (ESD).

Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation.

Lors de réparations, s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de sécurité

Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potentiel.

(D)

WARNUNG

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen

Unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch vermindern. Sorgen sie dafür, dass Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand mit dem Massepotential des Gerätes verbunden sind. halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf diesem Potential.



WAARSCHUWING

Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor electrostatische ontladingen (ESD).


Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor dat u tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het

Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.

AVVERTIMENTO

Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD). La loro longevità potrebbe essere fortemente ridatta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione. Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.


Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.



CS 29 097

X...WHITE MARKED POINT OF SLEDGE MOTOR

O...SIGN ON TOP OF MOTOR



SERVICE HINTS

For disassembling of the RCD2 unit:

- 1.1 Remove top cabinet. (six screws)
- 1.2 Move tray out
- 1.3 Demount magnet holder (two snaps in the rear part)
- 1.4 Disconnect the flexprints and the wires
- 1.5 Loosen three screws

For disassembling the PCB:

- 2.1 Remove top cabinet. (six screws)
- 2.2 Remove the rubber foots on the frontpart
- 2.3 Remove 4 screws (2 under the rubber foots, 1 on the bottom and 1 on the top see picture 2)
- 2.4 Remove 3 wireholder and 2 small prints(IR-Led) from the metal bracket.
- 2.5 Remove front (2 snaps on top see picture 2)
- 2.6 Remove the metal bracket by bending the housing outside and pull the bracket (hidden snaps)

- 2.7 Remove the power-lever (one snap)
- 2.8 Remove tray
 - 2.8.1 If tray open/close doesn't works bend bottom downwards until teeth of tray are released. Pull the tray approximately 2 cm outside.(see picture 3)
 - 2.8.2 Else press the open/close button -the tray will be moving out. After approximately 2 cm disconnect the mainscord.
 - 2.8.3 Now you can lift the tray.
- 2.9 Demounting frontpart of the tray (see picture 4) two snaps at the lower side -> pull upwards2.10Remove PCB (4 snaps see picture 5).

MECHANICAL PARTSLIST

4822 522 32904

Gear

419

401	4822 410 60716	Button set for CDC550 Button set for AK701 Button set Disc select Front printed for CDC550 Front printed for CDC552	421	4822 410 60715	Button
401	4822 410 60732		422	4822 492 70621	Spring
402	4822 410 60718		423	4822 526 20171	Magnet assy
403	4822 444 40381		424	4822 532 52229	Ring
403	4822 444 40398		426	4822 492 70566	Spring
403	4822 444 40391	Front printed for AK701	427	4822 529 10256	Damper
404	4822 450 61569	Window printed for CDC550	428	4822 492 52147	Spring
404	4822 450 61585	Window printed for CDC552	429	4822 403 70055	Bracket
404	4822 450 61572	Window printed for AK701	431	4822 492 33159	Spring
405	4822 459 10967	Trademark (MAGNAVOX)	432	4822 528 70646	Roller
406	4822 492 52057	Spring Button Rubber foot Cover plate for CDC550 Cover plate for AK701 (not for /17)	434	4822 522 32907	Worm
407	4822 410 60717		436	4822 403 70054	Support
408	4822 462 40683		437	4822 403 70056	Bracket
409	4822 444 60695		438	4822 522 32908	Gear
409	4822 444 60697		439	4822 358 30853	Belt
409 411 411	4822 444 60712 4822 410 60719 4822 410 60734	Cover plate for AK701 (only for /17) Button for CDC550 Button for AK701	441	4822 528 70666 4822 691 30232 4822 321 10524 4822 321 10701 4822 321 10259	Wheel CD-Transport assy Mains cord for /10 Mains cord for /13 Mains cord for /17
412	4822 532 51756	Damping grommet		4822 321 10457	Mains cord for /40 and /01
413	4822 528 90639	Roller		4822 321 10561	Mains cord for /45
414 416 417 418	4822 522 32905 4822 492 70619 4822 522 32906 4822 358 10111	Gear Spring Worm Belt		4822 218 10364	Remote control for CDC552

CD part	⊛-	\Diamond	Ø.		
LASER CURREN	Г				
Service test progr. Adjustment mode "FOCUS"			3813		(1) ↔ (2) Adjust below clipping level ≈ 1,4 Vss
TRACKING OFFS	ET				
STOP			3838	③ ↔ ④ 0V DC ±10mV	
TRACKING BALA	NCE				
Service test progr.* Adjustment mode "FOCUS"			3806	(5) ↔ (4) 0V DC ±10mV	
FOCUS GAIN					
Play with disc 5	1400 Hz 350 mVeff	see Fig. 2	3814		See Fig.2 CHX = 0,2 V/DIV CHY = 50 mV/DIV Adjust to circle
FOCUS OFFSET					
Play with disc 5			3822		(1) ← (2) Adjust below clipping level ≈ 1,4 Vss
			Check only	€ ↔ 4 U DC measured=Ux	
			3822		
TRACKING GAIN					
Play with disc 5	1300 Hz 350 mVeff	see Fig. 3	3866		See Fig.3 CHX = 0,2 V/DIV CHY = 0,2 V/DIV Adjust to circle




Fig. 2





Fig. 3

SERVICE TESTPROGRAMME



To get into Service testprogramme hold "PROGR" and "REVIEW" depressed during switching power on. After releasing the keys you can choose between:

a) Hardwaretest

(Hardwaretest as far as possible)

b) Adjustment mode

(Lasercurrent, tracking balance, ...)

To get into ADJUSTMENT MODE press "REVIEW".

This mode enables adjustments acc. adjustment-table and is also helpful if CD faults occur. You can check if the laser, the focus control and the servos work correctly.


Focus


The position of the sledge can be defined by pressing NEXT respectively PREV. Pressing PLAY the laser is switched on and the lens makes an up and down movement according to the applied triangle voltage for focus-search. The display shows "BAD". If a disc has been inserted and a focus can be found the display shows "GOOD". You can abort the focus search by pressing STOP.

Tracking

After focus has been found the tracking servo will be switched on by pressing PLAY. Music will be audible and the sledge follows the track. Pressing NEXT respectively PREV makes the sledge doing leaps forward respectively backwards. Each leap will be 16 Tracks.

To leave the Service Testprogramme switch power off.





To get into the HARDWARETEST press "PROGR".

Porttest IC 7580 (47C820)

This porttest checks the main functions of the 47C820 on the CONTROL PANEL. It will be helpful if faults of control functions occur. You can leave this porttest by pressing the "OPEN/CLOSE" button. To do the test it is necessary to release the ports as follows:

- The endposition switches for "tray in/out" (1005) and "drive up/down" (1006) have to be opened. Therefore it is necessary to move the tray half out (see "Motortest") and the drive half up (turn the lift gear 438 manually).
- 2) The carrousel has to be in a position which covers the light barriers (see "Motortest").
- 3) Press "STOP", "PLAY", "PREV", "REVIEW" and "DISC 1" together.

The result will be shown in the display. (see Fig. 1)

To leave the porttest press the "OPEN/CLOSE" button.

Keytest

To get into keytest press "STOP". The display shows 9. For every key you press a number according the following table will be shown in the display.

DISC 1	12	PROGR	2	PLAY	6
DISC 2	0	REVIEW	3	SHUFFLE	11
DISC 3	4	INTRO	15	REPEAT	7
DISC 4	1	PREV	14	CLEAR	5
DISC 5	13	NEXT	10	REMOTE	8

To leave the keytest press "STOP" again.

Motortest

In this mode the endposition switches (1005,1006) and the light barriers have no effect to the functions. Caution! If the traymotor will be blocked for more than 5 seconds the resistor 3521 will get defect.

Next	controls the carrousel.
Previous	moves the tray in and out.
Play	lifts the RCD up and down.
Disc 2	controls the turntable motor.
Disc 3	controls the sledge motor.

Except of the carrousel the motors are controlled in a sequential loop of three steps.

The carrousel works with five steps.

				motor on	
2 nd	press	changes t	che	direction	

3rd press stops the motor

1st press switches the motor on
2nd press changes the speed
3rd press changes the direction

4th press changes the speed 5th press stops the motor

Light barrier test

In the CARROUSEL CD PLAYER are four light barriers. Two of them (7560, 7561) encode the position of the carrousel and are mounted on a small PCB under the carrousel. The others (7530, 7540) detect if a disc has been inserted. They are mounted on the metal bracket over the carrousel and work together with two IR-Leds which are mounted on the bottom of the set. You can check the correct working of the light barriers by:

Turn the carrousel in a correct position.

Pressing "PROGR" - Test if all light barriers are active.

Turn the carrousel in an intermediate position.

Pressing "REVIEW" - Test if all light barriers are covered.

The result will be shown in the display. (see Fig. 1)


Porttest IC 7815 (µP 8049)

The IC 7815 is responsible for the CD functions. For checking this μP press "DISC 1"

The result will be shown in the display. (see Fig. 1)

To Leave the Service Testprogramme switch power off.

PROGRAMMA TEST DI SERVIZIO



Per accedere al Programma di Servizio mantener premuto all'atto dell'accensione dell'apparecchio i tasti "PROG" e "REVIEW". Rilasciandoli è possibile far una scelta tra:

a) Controllo del hardware

(per quanto possibile)

b) Modo di regolazione

(corrente del laser, bilanciamento del tracking, ...)

Premere il tasto "REVIEW" per accedere al ADJUSTMENT MODE (modo di regolazione).

Questo modo offre la possibilità delle regolazioni di cui alla tabella in merito (Adjustment Table) mentre serve inoltre in caso si producano degli errori CD. E' possibile controllare il buon funzionamento del laser, della messa a fuoco e dei servosistemi.

Messa a fuoco

La posizione della slitta può essere definita premendo rispettivamente i tasti NEXT o PREV. Se viene premuto il tasto PLAY, il laser viene inserito mentre la lente esegue un movimento in su e giù secondo il voltaggio triangolare applicato per la focalizzazione. Il display visualizza l'indicazione "BAD". Quando è stato inserito un disco e la messa a fuoco funziona, sul display appare l'indicazione "GOOD". Per interrompere la focalizzazione, premere il tasto STOP.

Tracking


A focalizzazione avvenuta, premere il tasto PLAY per inserire il servomeccanismo tracking. E' udibile la musica mentre la slitta segue la traccia. Premendo rispettivamente il tasto NEXT o PREV, la slitta salterà in avanti od all'indietro. Ogni salto corrisponde a 16 tracce.


Per sopprimere il Programma di Servizio, spegnere l'apparecchio.

Per accedere al HARDWARETEST premere il tasto "PROG".

Porttest IC 7580 (47C820)

Questo test verifica le funzioni più importanti del 47C820 sul PANNELLO DI COMANDO. Può essere utile in c₄so di difetti delle **funzioni di regolazione**. Per sopprimere il porttest premere il tasto "OPEN/CLOSE". Per dar luogo al test è necessario rilasciare i "ports" come segue:





- Devono essere aperti gli interruttori fine corsa per "tray in/out" (alloggiamento chiuso/aperto) e "drive up/down" 1) (drive in alto/basso). A tale scopo è necessario aprire l'alloggiamento per la metà (ved. la voce "Test del motorino") e spostare il drive per la metà in alto (spostare il meccanismo di sollevamento 438 con la mano).
- 2) Il carosello deve trovarsi nella posizione in cui ambedue i relè fotoelettrici sono coperti (ved. la voce "Test del motorino").
- 3) Premere contemporaneamente i tasti "STOP", "PLAY", "PREV", 'REVIEW" e "DISC 1".

Il display visualizza il risultato (ved. la Fig.1)

Per sopprimere il porttest, premere il tasto "OPEN/CLOSE".

Key-test

Per accedere al keytest, premere il tasto "STOP". Sul display appare la cifra 9. Per ogni tasto che viene premuto, il display visualizza una cifra corrispondente alla tabella sottostante.

DISC 1 DISC 2 DISC 3 DISC 4 DISC 5	12 0 4 1	PROGR REVIEW INTRO PREV NEXT	2 3 15 14 10	PLAY SHUFFLE REPEAT CLEAR BEMOTE	6 11 7 5
D130 3	13	NEXI	10	REMOTE	8

Per sopprimere il keytest, ripremere il tasto 'STOP".

Test del motorino

In questo modo, gli interruttori fine corsa (1005, 1006) ed i relè fotoelettrici non influiscono le funzioni. Attenzione! Se il motorino dell'alloggiamento viene bloccato più di 5 secondi, si brucia la resistenza 3521.

Next	comanda il carosello
Previous	apre e chiude l'alloggiamento
Play	sposta il RCD in alto ed in basso
Disc 2	comando il motorino del piatto girevole
Disc 3	comanda il motorino della slitta

Ad eccezione del carosello, il comando dei motorini avviene in un ciclo sequenziale di tre passi.

```
premendo per la 1ª volta: inserimento del motorino
premendo per la 2ª volta: modifica del senso
premendo per la 3ª volta: arresto del motorino
```

Il carosello funziona a cinque passi.

```
premendo per la 1ª volta: inserimento del motorino
premendo per la 2ª volta: modifica della velocità
premendo per la 3ª volta: modifica del senso
premendo per la 4ª volta: modifica della velocità
premendo per la 5ª volta: arresto del motorino
```

Controllo dei relè fotoelettrici

Il lettore CD a carosello comprende quattro relè fotoelettrici. Due relè (7560, 7561) controllano la posizione del carosello e sono montati su un piccolo PCB (circuito stampato) sotto il carosello. Gli altri due (7530, 7540) rilevano l'eventuale spostamento di un disco. Essi sono montati sulla staffa metallica sopra il carosello e funzionano insieme a due LED infrarossi che si trovano sul fondo dell'apparecchio. Il controllo del buon funzionamento dei relè fotoelettrici avviene come seque:

Girare il carosello nella corretta posizione.

Premere il tasto "PROGR" – Verificare che tutti i relè fotoelettrici siano attivi.

Girare il carosello nella posizione intermedia.

Premere il tasto "REVIEW" - Verificare che tutti i relè fotoelettrici siano coperti.

Il display visualizza il risultato (ved. la Fig.1)


Porttest IC 7815 (µP 8049)

L'IC 7815 è responsabile per tutte le funzioni CD. Per controllare questo microprocessore, premere "DISC 1".

Il display visualizza il risultato (ved. la Fig.1)

Per sopprimere il Programma di Servizio, spegnere l'apparecchio.

SERVICE TESTPROGRAMM



Um in das Service Testprogramm zu kommen, drücken Sie "PROGR" und "REVIEW" während des Einschaltens. Wählen Sie dann zwischen:

- a) Hardwaretest
- (Hardwaretest so weit wie möglich)
- b) Adjustment mode (Laserstrom,

(Laserstrom, Tracking balance, ...)

Um in den ADJUSTMENT MODE zu kommen drücken Sie "REVIEW".

Dieser Mode ermöglicht Einstellungen lt. "Adjustment table" und ist hilfreich falls CD-Fehler auftreten. Sie können überprüfen, ob der Laser, die Fokusregelung und die Servos einwandfrei arbeiten.


Focus

Der Schlittens kann durch Drücken von "NEXT" bzw. "PREV" positioniert werden. Der Laser wird durch Drücken von "PLAY" eingeschaltet und versucht zu fokussieren. (Die Linse wird mit einer Dreieckspannung auf und ab bewegt.) Das Display zeigt "BAD". Wenn Sie eine Disk eingelegt haben und die Fokussierung funktioniert zeigt das Display "GOOD". Durch Drücken von "STOP" kann das Fokussieren jederzeit abgebrochen werden.

Tracking

Nachdem ein Fokus gefunden wurde, wird durch Drücken von "PLAY" der Tracking Servo eingeschaltet. Die Musik wird hörbar und der Schlitten folgt der Spur. Durch Drücken von "NEXT" bzw. "PREV" macht der Schlitten Sprünge von 16 Spuren vorwärts bzw. rückwärts.

Sie können das Serviceprogramm nur durch "POWER OFF" wieder verlassen.






Fig. 1

Um in den HARDWARETEST zu gelangen drücken Sie "PROGR".

Porttest IC 7580 (47C820)

Dieser Porttest überprüft die Hauptfunktionen des 47C820 am CONTROL PANEL. Er ist sehr hilfreich wenn Logik oder Steuerungsfehler auftreten. Durch Drücken der OPEN/CLOSE Taste können Sie den Porttest jederzeit abbrechen. Um diesen Test durchzuführen, ist es notwendig, die Ports wie folgt freizugeben.

- Die Endpositionsschalter für "tray in/out" (1005) und "drive up/down" (1006) müssen geöffnet sein. Fahren Sie die Lade halb heraus siehe Motortest und bringen Sie das RCD Laufwerk durch Drehen am Getriebe 438 in eine Zwischenposition.
- Bringen Sie das Karussell in eine Zwischenposition siehe Motortest. Dadurch werden die Lichtschranken abgedeckt.
- 3) Drücken Sie "STOP", "PLAY", "PREV", "REVIEW" und "DISC 1" gemeinsam.

Das Ergebnis sehen Sie im Display. (siehe Fig. 1)

Sie verlassen den Porttest durch Drücken der OPEN/CLOSE Taste.

Keytest

Um in den Keytest zu gelangen drücken Sie "STOP". Das Display zeigt 9. Für jede gedrückte Taste wird eine Nummer lt. nachstehender Tabelle im Display angezeigt.

DISC 1	12	PROGR	2	PLAY	6
DISC 2	0	REVIEW	3	SHUFFLE	11
DISC 3	4	INTRO	15	REPEAT	7
DISC 4	1	PREV	14	CLEAR	5
DISC 5	13	NEXT	10	REMOTE	8

Um den Keytest zu verlassen, drücken Sie erneut die "STOP" Taste.

Motortest

In diesem Mode haben die Endpositionsschalter (1005,1006) und die Lichtschranken keinen Einfluß auf die Funktion. Achtung! Wenn der Ladenmotor länger als 5 Sekunden blockiert wird, brennt der Widerstand 3521 durch.

Next	Steuert das Karussell.
Previous	Steuert die Lade.
Play	Hebt und senkt das RCD-Laufwerk.
Disc 2	Steuert den Turntable Motor.
Disc 3	Steuert den Schlittenmotor.

Mit Ausnahme des Karussells werden die Motoren in einer Schleife mit drei Schritten gesteuert.

- Das Karussell arbeitet in fünf Schritten.
- 1. Tastendruck schaltet den Motor ein 2. Tastendruck ändert die Geschwindigkeit
- 3. Tastendruck ändert die Richtung
- 4. Tastendruck ändert die Geschwindigkeit
- 5. Tastendruck stoppt den Motor
- 1. Tastendruck schaltet den Motor ein
- 2. Tastendruck ändert die Geschwindigkeit
- 3. Tastendruck stoppt den Motor

Light barrier test

In diesem CD PLAYER sind vier Lichtschranken. Zwei davon (7560, 7561) dekodieren die Position des Karussells und sind auf einem kleinen Print unter dem Karussell montiert. Die anderen (7530, 7540) erkennen, ob eine Disc eingelegt wurde. Sie sind mit einem kleinen Print auf dem Metallbügel ober dem Karussell montiert und arbeiten zusammen mit zwei IR-Leds die am Gehäuseboden montiert sind. Sie können die korrekte Funktion der Lichtschranken wie folgt überprüfen:

Drehen Sie das Karussell in eine korrekte Position.

Drücken Sie "PROGR" - Test ob alle Lichtschranken aktiv sind.

Drehen Sie das Karussell in eine Zwischenposition.

Drücken Sie "REVIEW" - Test ob alle Lichtschranken abgedeckt sind.


Das Ergebnis sehen Sie im Display. (siehe Fig. 1)

Porttest durchzuführen.

Das Ergebnis sehen Sie im Display. (siehe Fig. 1)

Sie können das Serviceprogramm nur durch "POWER OFF" wieder verlassen.

PROGRAMME DE TEST DE SERVICE



Pour entrer dans le programme de test de service, maintenez enfoncées les touches "PROGR" et "REVIEW" lors de la mise en circuit. Après avoir relâché les touches, vous avez le choix entre :

a) Test du matériel

(test du matériel autant que possible)

b) Mode d'ajustage

(courant laser, balance d'alignement de piste,...)

Pour entrer en MODE D'AJUSTAGE, appuyez sur "REVIEW".

Ce mode active les mises au point selon la table d'ajustage et sert également s'il se produit des erreurs de disque compact. Vous pouvez vérifier si le laser, la commande de mise au point et les servomécanismes fonctionnent bien.

Mise au point


La position du chariot peut être déterminée en appuyant sur les touches NEXT ou PREV. Si vous appuyez sur la touche PLAY, le laser est mis en circuit et la lentille effectue un mouvement de haut en bas selon la tension en triangle appliquée pour la recherche de mise au point. L'afficheur indique "BAD" (=mauvais). Si un disque a été introduit et que l'on peut trouver une mise au point, l'afficheur indique "GOOD" (=bon). Vous pouvez suspendre la recherche de mise au point en appuyant sur STOP.

Alignement de piste

Après que la mise au point a été trouvée, le servomécanisme d'alignement de piste sera mis en circuit par pression de la touche PLAY. La musique sera perceptible et le chariot suit la piste. En appuyant sur NEXT ou sur PREV vous faites faire au chariot des sauts en sens avant ou arrière. Chaque saut sera de 16 pistes.

Pour sortir du programme de test de service, mettez l'appareil hors circuit.

Pour entrer dans le TEST DU MATERIEL, appuyez sur "PROGR".






Fig. 1

Test d'accès IC 7580 (47C820)

Ce test d'accès procède au contrôle des fonctions principales de 47C820 sur le panneau de commande (CONTROL PANEL). Il est aussi d'une grande utilité s'il se produit des erreurs de **fonctions de commande**. Vous pouvez quitter ce test d'accès en appuyant sur la touche "OPEN/CLOSE" (=ouvert/fermé). Pour effectuer ce test, il faut relâcher les portes d'accès de la façon suivante :

- Les interrupteurs de fin de course pour "tray in/out" (plateau entré/sorti)(1005) et "drive up/down" (entraînement entré/sorti)(1006) doivent être ouverts. C'est la raison pour laquelle il faut sortir le plateau à moitié (reportez-vous à "Motortest" = test du moteur) et amener également l'entraînement en position intermédiaire (en tournant l'engrenage 438 manuellement).
- Le carrousel doit se trouver dans une position permettant de couvrir les relais photoélectriques (reportez-vous au "test du moteur").
- 3) Appuyez simultanément sur les touches "STOP", "PLAY", "PREV", "REVIEW" et "DISC 1".

Le résultat sera affiché (fig.1)

Pour sortir du test d'accès, appuyez sur la touche "OPEN/CLOSE".

Test des touches

Pour entrer dans le test des touches, appuyez sur "STOP". L'afficheur indique le chiffre 9. A chaque touche que vous enfoncez, un numéro correspondant de la table d'ajustage s'affiche :

DISC 1	12	PROGR	2	PLAY	6
DISC 2	Ü	REVIEW	3	SHUFFLE	11
DISC 3	4	INTRO	15	REPEAT	7
DISC 4	1	PREV	14	CLEAR	5
DISC 5	13	NEXT	10	REMOTE	8

Pour sortir du test de touches, appuyez à nouveau sur "STOP".

Test du moteur

Dans ce mode, les interrupteurs de fin de course (1005, 1006) et les relais photoélectriques n'ont pas d'incidence sur les fonctions. Attention! Si le moteur du plateau doit être bloqué pendant plus de 5 secondes, la résistance 3521 sera endommagée.

Next commande le carrousel déplace le plateau

Play soulève et abaisse l'entraînement

Disc 1 commande le moteur du plateau tournant

Disc 2 commande le moteur du chariot

Mis à part le carrousel, les moteurs Le carrousel opère sont commandés par un cycle de trois pas en cinq pas

- 1. Mise en circuit du moteur
- 2. Changement de direction
- 3. Arrêt du moteur

- 1. Mise en circuit du moteur
- 2. Changement de la vitesse
- 3. Changement de direction
- 4. Changement de la vitesse
- 5. Arrêt du moteur

Test des relais photoélectriques

Il y a quatre relais photoélectriques dans ce lecteur de disques compacts. Deux d'entre eux (7560, 7561) codent la position du carrousel et sont montés sur une petite carte de circuit imprimé sous le carrousel. Les autres (7530, 7540) décèlent si un disque a bien été introduit. Ils sont montés sur l'étrier métallique situé sous le carrousel et opèrent simultanément aux deux DEL infrarouges montées au fond de l'appareil. Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement des relais photoélectriques de la façon suivante :

Tournez le carrousel dans une position correcte

Appuyez sur "PROGR" - Contrôlez si tous les relais sont activés

Tournez le carrousel dans une position intermédiaire

Appuyez sur "REVIEW" — Contrôlez si tous les relais sont couverts

Le résultat sera affiché (fig.1)


Test d'accès IC 7815 (µP 8049)

IC 7815 est responsable des fonctions du disque compact. Pour vérifier ce microprocesseur, appuyez sur "DISC 1"

Le résultat sera affiché (fig.1)

Pour sortir du programme de test de service, mettez hors circuit

SERVICE TESTPROGRAMMA



U verkrijgt toegang tot het Service-testprogramma door tijdens het inschakelen van de spanning de toetsen "PROGR" en "REVIEW" ingedrukt te houden. Na het loslaten van de toetsen kunt u kiezen tussen.

a) Hardwaretest

(Hardwaretest, voor zover dat mogelijk is)

b) Instelmodus

(Laserstroom, trackingbalans, ...)

U verkrijgt toegang tot de ADJUSTMENT MODE (instelmodus) door "REVIEW" in te drukken.

Deze modus biedt de mogelijkheid tot afstemming aan de hand de afstemtabel (Adjustment Table). Ook kan deze modus goede diensten bewijzen bij het optreden van CD-fouten. U kunt controleren of de laser, de focusregeling en de servo-systemen correct werken.

Focus


De positie van de slede kan gedefinieerd worden door het indrukken van, respectievelijk, NEXT of PREV. Door het indrukken van PLAY schakelt men de laser in terwijl de lens een op- en neergaande beweging uitvoert overeen komstig de voor de focussering aangelegde driehoeksspanning. De mededeling "BAD" verschijnt in de display. Wanneer een disk geladen is en de focussering functioneert, verschijnt de mededeling "GOOD" in de display. U kunt de focussering voortijdig afbreken door op STOP te drukken.

Tracking

Nadat een focus gevonden is, schakelt men het tracking-servomechanisme in door op PLAY te drukken. Men noort nu muziek terwijl de slede het spoor volgt. Door het indrukken van, respectievelijk, NEXT of PREV doet men de slede een sprong vooruit of achteruit uitvoeren. Elke sprong overbrugt 16 sporen.

Men verlaat het Service Testprogramma door de spanning uit te schakelen.

Men verkrijgt toegang tot de HARDWARETEST door op "PROGR" te drukken.






Fig. 1

Porttest IC 7580 (47C820)

Deze porttest verifieert de belangrijkste functies van de 47C820 op het BEDIENINGSPANEEL. Deze test kan nuttige diensten bewijzen bij eventuele fouten van de **regelfuncties**. U kunt deze porttest verlaten door de "OPEN/CLOSE"-toets in te drukken. Wil men deze test uitvoeren, dan moeten de "ports" als volgt worden vrijgegeven:

- De eindschakelaars voor "tray in/out" (lade gesloten/open) en "drive up/down" (verplaatsing van de drive omhoog/omlaag) (1006) dienen geopend te worden. Hiervoor moet de lade voor de helft geopend worden (zie "Motortest") en de drive halverwege omhoog geplaatst worden (met de hand het optilmechanisme 438 verdraaien).
- 2) Het carrousel moet zich in een positie bevinden waarin de beide foto-elektrische relais zijn afgedekt (zie "Motortest").
- 3) Druk gelijktijdig op "STOP", "PLAY", "PREV", "REVIEW" en "DISC 1" in.

De display toont het resultaat. (zie Fig. 1)

U verlaat de porttest door toets "OPEN/CLOSE" in te drukken.

Key-test

Men verkrijgt toegang tot de key-test door "STOP" in te drukken. In de display verschijnt het cijfer 9. Voor iedere toets die u indrukt, verschijnt in de display een getal overeenkomstig de onderstaande tabel.

6
11
7
5
8

U verlaat de key-test door opnieuw op "STOP" te drukken.

Motortest

In deze modus oefenen de eindschakelaars (1005, 1006) en de foto-elektrische relais geen enkele invloed op de functies uit. Attentiel Indien de lademotor gedurende meer dan 5 seconden geblokkeerd wordt, brandt weerstand 3521 door.

Next	stuurt het carrousel.
Previous	opent en sluit de la.

Play verplaatst RCD-loopwerk naar boven en naar beneden.

Disc 2 stuurt de motor van de draaitafel.

Disc 3 stuurt de slede-motor.

Met uitzondering van het carrousel heeft de sturing van de motoren plaats in een sequentiële,

drie stappende, cyclus. Het carrousel werkt met vijf stappen.

eerste maal indrukken: inschakelen van de motor tweede maal indrukken: wijziging van richting de motor stopt

een maal indrukken: inschakelen van de motor twee maal indrukken: snelheidswisseling richtingwisseling snelheidswisseling vijf maal indrukken: vijf maal indrukken:

Testen van de foto-elektrische relais

De CARROUSEL CD-SPELER telt vier foto-elektrische relais. Twee hiervan (7560, 7561) coderen de positie van het carrousel. Zij zijn op een kleine PCB (printed circuit board) onder het carrousel gemonteerd. De beide andere (7530, 7540) detecteren de eventuele plaatsing van een disk. Zij zijn op de metalen beugel boven het carrousel aangebracht en werken samen met twee IR-leds (Infrarode Leds) die op de bodem van het apparaat zijn aangebracht. U kunt het correcte functioneren van de foto-elektrische relais als volgt controleren:

Draai het carrousel in de juiste positie.

"PROGR" indrukken – Nagaan of alle foto-elektrische relais actief zijn.

Draai het carrousel in een tussenpositie.

"REVIEW" indrukken - Nagaan of alle foto-elektrische relais bedekt zijn.


Het resultaat wordt in de display getoond. (zie Fig. 1)


Porttest IC 7815 (µP 8049)


De IC 7815 is verantwoordelijk voor de CD-functies. U kunt deze microprocessor controleren door op "DISC 1" te drukken.


Het resultaat verschijnt in de display. (zie Fig. 1)

U verlaat het Service Testprogramma door de spanning uit te schakelen.












16







ELECTRICAL PARTSLIST

Miscella	neous		→		
1001 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1522 1523	4822 267 31045 4822 267 30911 4822 361 21199 4822 361 21199 4822 361 21353 4822 276 12525 4822 276 12525 4822 214 51803 4822 134 40885 4822 134 40885	Mains socket (only for /17) Mains socket (not for /17) Carrousel motor Drive up/down motor Tray in/out motor Drive up/down switch Tray in/out switch Voltage selector Lamp Lamp	6260 6261 6262 6263 6570 6571 6805 6810 6830 6831	5322 130 80686 5322 130 80686 5322 130 80686 5322 130 80686 4822 130 30621 4822 130 30621 4822 130 31554 4822 130 61296 4822 130 61296	1N5392 1N5392 1N5392 1N5392 1N4148-75 1N4148-75 1N4148-75 BZX79 C4V3 IR-LED SFH 409 IR-LED SFH 409
1535 1536 1537 1538 1539	4822 276 12465 4822 276 12465 4822 276 12465 4822 276 12465 4822 276 12465	Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch	1	200000	
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548	4822 276 12465 4822 276 12465	Tact switch	7260 7261 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507	5322 209 72487 4822 130 40937 4822 130 41327 4822 130 41344 4822 130 41327 4822 130 41327 4822 130 41327 4822 130 41327	LM2940CT-5.0 BC548B BC327/40 BC337/40 BC327/40 BC327/40 BC337/40 BC327/40
1549 1550 1555 1580 1580 1805	4822 276 12465 4822 276 12465 4822 276 12465 4822 130 90859 4822 130 90878 4822 253 20089 4822 276 12349	Tact switch Tact switch Tact switch Display LCD (orange) Display LCD (green) Fuse 630 mA T Power on/off switch	7508 7509 7510 7520 7521 7522 7523	4822 130 44196 4822 130 40937 4822 130 40937 4822 130 41327 4822 130 41344 4822 130 41347 4822 130 41344	BC548C BC548B BC548B BC327/40 BC337/40 BC327/40 BC337/40
1808 1809 1810 1815 5001	4822 267 30932 4822 267 31211 4822 267 31016 4822 253 30089 4822 146 21431 4822 256 91645	Right LF out socket Left LF out socket Remote in socket Fuse 2,5 A T Mains transformer Holder LCD	7524 7525 7526 7530 7540 7560	4822 130 40937 4822 130 40937 4822 130 41327 4822 130 62297 4822 130 62297 4822 130 32114	BC548B BC548B BC327/40 IR-TRANS. SFH309F IR-TRANS. SFH309F IR-INTERRUPT. GP1S04
	4822 256 91646 4822 256 91646 4822 256 91646 4822 256 91646	Holder LED Holder LED Led holder Led holder	7561 7572 7580 7801 7802	4822 130 32114 4822 130 40937 4822 209 62578 4822 130 40937 4822 130 40937	IR-INTERRUPT. GP1S04 BC548B TMP47C620 BC548B BC548B
			7803 7804 7805	4822 130 40938 4822 209 72814 4822 209 72815	BC548 M51567P M51564P
3260 3521 3806 3807	4822 052 10478 4822 052 10398 4822 100 20589 4822 052 10478	Safety resistor $4,7\Omega$ Safety resistor $3,9\Omega$ Pot $20k\Omega$ Safety resistor $4,7\Omega$	7806 7807 7808 7810 7811	4822 209 61073 4822 209 61073 4822 130 44197 4822 130 40937 4822 130 41327	TDA7073/N1 TDA7073/N1 BC558B BC548B BC327/40
3813 3814 3822 3838 3866 3874	4822 100 10029 4822 100 20589 4822 100 20589 4822 100 20589 4822 100 20589 4822 052 10478	Pot 2,2kΩ Pot 20kΩ Pot 20kΩ Pot 20kΩ Pot 20kΩ Safety resistor 4,7Ω	7812 7813 7815 7816 7817 7820	4822 130 41344 4822 130 44196 4822 209 62579 4822 209 62112 4822 209 70422 4822 209 62584	BC337/40 BC548C μP 8049 M50423FP MN4264-15 (MEC)
m			7820 7822 7823 7824 7825	4822 209 62584 4822 209 83274 4822 130 40938 4822 130 40938 4822 130 40938	TDA1543A/M2/S2 NJM4560D BC548 BC548 BC548
5501 5850 5851	4822 242 72566 4822 242 72565 4822 242 72565	Resonator 6,0 MHz Resonator 8,46MHz (TDK) Resonator 8,46MHz (TDK)	7826 7827 7828 7829	4822 130 40938 4822 130 44197 4822 130 40938 4822 130 40938	BC548 BC558B BC548 BC548

RC 5 Code

System code	:	20
Stand by	:	12
Shuffle	:	28
Repeat	:	29
Select+	:	30
Select-	:	31
Next	:	32
Previous	:	33
Program	:	41
Introscan	:	43
Review (search backwards)	:	50
Cue (search forward)	:	52
Play/Pause	:	53
Stop	:	54
Clear program	:	58
Review (display memory)	:	15

CS 29 105 23

Carrousel CD player CDC550/17/37





CDC552/07/07R/17/20/21 /25/27/27R/30/37 CD1552/24/54

CD1552/34/54 AK701/00/01/05/10/13 /17/40/45

Supplement

Service Manual



Contents

Service hints (mechanical)	2
Service hints (electrical)	3
Service tools	3
Dismantling of set	4-5
Service testprogram	6-8
Exploded view	9-10
Mechanical partslist	11
Adjustment table for CD	12
Printed circuit board CD PART	13-14
Circuit diagram CD PART	1 5-17
Circuit diagram CONTROL PART	18-20
Printed circuit board CONTROL PART	21-22
Electrical partslist	23-24

CLASS 1
LASER PRODUCT

"Pour voire sécurité, ces documents soivent être utilisés par des spécialistes agrées, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

Published by Consumer Electronics Printed in The Netherlands ©Copyright reserved Subject to modification

SERVICE HINTS (mechanical)

A. REMOVE THE FRONT PART OF THE TRAY

- Depress the two snaps on the bottom front of the tray. (Fig. 4)
- 2. Lift the front part off.

DISASSEMBLING THE RCD2 UNIT:

B. REMOVE THE TOP CABINET

- 1. Remove six T10 TORX screws.
- Remove the top cabinet by pulling out on the sides and then lifting the top cabinet off. Lift from the rear first. (See Fig. 1)

C. MOVE THE TRAY OUT

- 1. Turn Power On.
- Press the Open/Close button. (If this does not work remove the front cover and see J.1.b. for manual opening.)
- 3. Unplug the unit from the power source.

D. REMOVE THE MAGNETIC HOLDER ASSY (507)

- 1. Press the locking snaps from the rear. (see Fig. 2)
- 2. Lift the magnetic holder assy.

E. REMOVE THE RCD2 UNIT (Laser Assy)

>Use a grounded wrist strap (For E.S.D. protection) when working around the RCD2 unit.

- Unlock the connectors and unplug the ribbon cables from the Main P.C.board.
- >When replacing the unit make sure that the cables and wires are returned to their correct position.
- Unsolder four wires, which go to the RCD2 unit's motors (Main P.C.board).
- 3. Loosen three T6 TORX screws.
- 4. Remove the RCD2 unit (Laser Assy).

DISASSEMBLING THE P.C.BOARD:

F. REMOVE THE TOP CABINET

 Repeat steps B.1 and B.2 as described in the above procedure.

G. REMOVE THE FRONT COVER

- Remove 4 TORX screws (2 below the rubber foot pads, 1 close by the right pad and 1 on the top of the metal bracket. (see Fig. 2)
- Remove three wire holders and two photo transistor boards from the metal bracket.

- Pull up two snaps on the top and press up one snap on the bottom of the front cover.
- 4. Remove the front cover. (Fig. 2)

H. REMOVE THE METAL BRACKET (505)

- 1. Bend the housing out.
- Pull the bracket up. There are two hidden snaps on the left side and one on the right.

I. REMOVE THE TOP PART OF THE POWER BUTTON

- 1. Pull snap out.
- 2. Pull up on the top part of the button (411).

J. REMOVE THE TRAY

- 1a Press the Open/Close button. When the right arrow on the tray is aligned with the 1st rib of the housing unplug the unit from the power source. (Fig. 3)
- 1b If the Open/Close button does not work bend the bottom of the housing down, until the teeth of the tray are separated from the worm gear. Then pull the tray out until the arrow is aligned with the 1st rib of the housing. (see Fig 3)
- Starting with the left rear, bend the tray housing out, in the order as shown, while lifting up on the left side of the tray. (Fig. 3)
- Now begin at the right rear, bend the tray housing out, in the order as shown, while lifting up on the right side of the tray. (Fig. 3)
- 4. Remove the tray.

K. REMOVE THE BOTTOM PART OF THE POWER BUTTON (508)

- Pull back on the locking snap at the front left side of the tray housing.
- Remove the bottom part of the power button from the power switch on the main P.C. board.

L. REMOVE THE MAIN P.C. BOARD

- Bend out the four locking snaps, which hold the P.C. board in place.
- Unlock the connectors and unplug the ribbon cables from the board.

>When replacing the P.C. board make sure that the cables and wires are returned to their correct position.

IMPORTANT NOTE: When reinstalling the tray, make sure that the metal bracket is not interfering with the RCD2 unit. This will prevent the accidental removal of the bracket. Also make sure that all the wires are in their proper slots and brackets beneaththe tray. This will prevent tray blockage during disc loading and unloading.

CONSEILS D'ENTRETIEN (partie mécanique)

A. RETIREZ LA PARTIE FRONTALE DU PLATEAU

- Abaissez les deux cliquets au fond du plateau (Fig. 4)
- 2. Soulevez la partie avant.

DEMONTAGE DE L'UNITE RCD2 :

B. RETIREZ LA PARTIE SUPERIEURE DU BOITIER

- Retirez six vis T10 TORX.
- Enlevez la partie supérieure du boîtier en tirant latéralement, puis en soulevant la partie supérieure du boîtier. Soulevez d'abord par l'arrière (Fig. 1)

C. EXTRAYEZ LE PLATEAU

- Mettez en circuit avec POWER ON.
- Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (si cela n'a aucun effet, retirez la protection avant et reportez-vous au point J.1.b pour l'ouverture manuelle).
- 3. Débranchez l'unité de la source d'alimentation.

D. RETIREZ L'ENSEMBLE SUPPORT MAGNETIQUE (507)

- Enfoncez les cliquets de verrouillage à l'arrière (reportez-vous à la Fig. 2)
- 2. Soulevez l'ensemble support magnétique.

E. RETIREZ RCD2 (ensemble laser). >Utilisez un bracelet de connexion à la terre (pour la protection contre les décharges électriques) lorsque yous travaillez à proximité de l'unité RCD2.

- F. 1. Ouvrez les connecteurs et déconnectez les câbles plats de la carte de circuits imprimés principale.
 >Lorsque vous replacez l'unité, assurez-vous que les câbles et les fils sont revenus dans leur position exacte.
 - Dessoudez quatre fils allant vers les moteurs de l'unité RCD2 (carte de circuits imprimés principale).
 - Desserrez trois vis T6 TORX.
 - 4. Retirez l'unité RCD2 (ensemble laser).

DEMONTAGE DE LA CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES :

F. RETIREZ LE BOITIER SUPERIEUR.

 Répétez les étapes B.1 et B.2 de la procédure décrite ci-dessus.

G. RETIREZ LA PROTECTION AVANT.

- Enlevez 4 vis TORX (2 sous les patins en caoutchouc, 1 près du patin de droite et 1 sur le dessus du support métallique) (Fig. 2).
- Enlevez trois porte-fils et deux cartes de phototransistor du support métallique.
- Tirez vers le haut deux cliquets de la partie supérieure et abaissez un cliquet de la partie inférieure de la protection avant.
- 4. Retirez la protection avant (Fig. 2)

H. RETIREZ LE SUPPORT METALLIQUE (505)

- 1. Rabattez le boîtier vers l'extérieur
- Tirez le support métallique vers le haut. Deux cliquets sont cachés sur le côté gauche et un sur le côté droit.

I. RETIREZ LA PARTIE SUPERIEURE DU BOUTON DE MISE EN CIRCUIT

- 1. Tirez le cliquet vers l'extérieur.
- Tirez vers le haut la partie supérieure du bouton (411).

J. RETIREZ LE PLATEAU

- 1. a. Appuyez sur la touche Open/Close. Lorsque la flèche de droite du plateau s'aligne avec la première encoche du boîtier, déconnectez l'unité de la source d'alimentation (Fig.3).
 - b. Si le bouton Open/Close n'a pas d'effet, rabattez la partie inférieure du plateau vers le bas jusqu'aux dents du plateau. Tirez ensuite le plateau vers l'extérieur jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec la première encoche du boîtier (reportez-vous à la Fig. 3).
- Depuis la partie arrière gauche, rabattez le plateau vers l'extérieur dans l'ordre indiqué tout en soulevant le côté gauche du plateau (Fig. 3)
- Depuis la partie arrière droite à présent, rabattez vers l'extérieur le plateau dans l'ordre indiqué tout en le soulevant par le côté droit (Fig. 3)
- 4. Retirez le plateau.

K. RETIREZ LA PARTIE INFERIEURE DU BOUTON DE MISE EN CIRCUIT (508)

- Replacez le cliquet de verrouillage dans la partie avant gauche du boîtier du plateau
- Retirez la partie inférieure du bouton de mise en circuit de l'interrupteur sur la carte de circuits imprimés principale.

L. RETIREZ LA CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES PRINCIPALE

- Pliez vers l'extérieur les quatre cliquets de verrouillage qui maintiennent la carte de circuits imprimés en place.
- Ouvrez les connecteurs et déconnectez les câbles plats de la carte.
 >Lorsque vous remplacez la carte de circuits

imprimés, assurez-vous que les câbles et les fils sont bien revenus dans la position correcte.

REMARQUE IMPORTANTE: Lorsque vous rén stallez le plateau, vérifiez que le support (429) ne gêne pas l'unité RCD2. Cela empêchera un retrait accidentel du support. Vérifiez également que tous les fils sont bien dans les encoches et les supports appropriés sous le plateau. Cela évitera que le plateau ne se bloque pendant lec nargement et le retrait du disque.

SERVICE-TIPS (mechanisch)

A. VERWIJDER DE VOORZIJDE VAN DE LADE

- Druk op de beide veervergrendelingen onder aan de voorzijde van de lade (Fig. 4).
- 2. Til het voorpaneel weg.

DEMONTAGE VAN DE RCD2 UNIT:

B. VERWIJDER DE BOVENKANT VAN DE BEHUIZING

- 1. Verwijder zes 10 TORX-schroeven.
- Verwijder het bovengedeelte van de behuizing door dit bij de zijden los te trekken en door vervolgens de bovenzijde van de behuizing weg te tillen. Aan de achterzijde beginnen met optillen (zie Fig. 1).

C. OPEN DE LADE

- 1. Schakel de spanning in.
- Druk op toets Open/Close. (Als dit geen effect sorteert, het voorpaneel verwijderen en de aanwijzingen bij J.1.b. raadplegen om de lade met de hand te openen).
- Verwijder de steker van het apparaat uit de stroombron.

D. VERWIJDER DE MAGNETISCHE HOUDERSAMEN-STELLING. (507)

- 1. Druk vanaf de achterzijde op de veervergrendelingen (zie Fig. 2).
- Til de magnetische houdersamenstelling weg.
- E. VERWIJDER DE RCD2 UNIT (Lasersamenstelling). >Gebruik een geaarde polsband (ter bescherming tegen elektrostatische ontladingen) wanneer u met de RCD2 werkt.
 - 1. Ontgrendel de connectors en neem de lintkabels uit de aansluitpunten van het hoofdprintpaneel los.
 - >Bij vervanging van de unit, erop letten dat de kabels en aders weer in de juiste positie worden teruggeplaatst.
 - 3. De vier aders die naar de motoren van de RCD2 unit leiden, lossolderen (hoofdprintpaneel).
 - 4. Draai drie T6 TORX-schroeven los.
 - 5. Verwijder de RCD2 unit (Lasersamenstelling).

DEMONTAGE VAN HET PRINTPANEEL:

F. VERWIJDER DE BOVENZIJDE VAN HET HUIS.

 1. Herhaal de stappen B.1 en B.2 volgens de hierboven beschreven procedure.

G. VERWIJDER HET VOORPANEEL.

- Verwijder 4 TORX-schroeven (2 onder de rubber stootkussentjes, 1 vlak bij het rechter stootkussentje en 1 boven op de metalen beugel. (Zie fig. 2)
- Neem de drie draadhouders en de twee fototransistorpanelen uit de metalen beugel weg.
- Trek de 2 veervergrendelingen aan de bovenzijde omhoog en druk een veervergrendeling onder aan het voorpaneel omhoog.

4. Verwijder het voorpaneel. (Fig. 2)

H. VERWIJDER DE METALEN BEUGEL (505)

- 1. Buig het huis iets naar buiten.
- Trek de beugel omhoog. Er bevinden zich twee niet zichtbare veervergrendelingen aan de linker zijde en een aan de rechter zijde.

I. VERWIJDER HET BOVENDEEL VAN TOETS "POWER"

- 1. Trek de veervergrendeling uit.
- Trek de veervergrendeling aan de bovenzijde van de toets omhoog (411).

J. VERWIJDER DE LADE

- a. Druk op toets Open/Close. Wanneer de rechter pijl op de lade zich in een lijn bevindt met de 1^e rib van het huis, de steker van de unit uit de voedingsbron lostrekken (Fig. 3).
 - b. Wanneer de Open/Close toets geen effect sorteert, de bodem van het ladehuis naar beneden buigen totdat de vertanding van de lade loskomt van het wormwiel.
 Trek de lade vervolgens naar buiten tot de pijl zich op een lijn bevindt met de 1^e rib op het huis. (zie Fig. 3)
- Vanaf links achter, het ladehuis in de hier getoonde volgorde naar buiten buigen terwijl u tegelijkertijd de linkerzijde van de lade optilt. (Fig. 3)
- Vervolgens vanaf rechts achter het ladehuis in de hier getoonde volgorde naar buiten buigen terwijl u tegelijkertijd de rechterzijde van de lade optilt. (Fig. 3) 4. Verwijder de lade.

K. VERWIJDER HET ONDERSTE GEDEELTE VAN TOETS "POWER" (508)

- 1. Trek de veervergrendeling vooraan links op het ladehuis naar achteren.
- Verwijder het onderste gedeelte van toets "POWER" van de aan-/uitschakelaar op de hoofdprintplaat.

L. VERWIJDER DE HOOFDPRINTPLAAT

- Buig de vier veervergrendelingen waarmee de printplaat op zijn plaats gehouden wordt, naar buiten.
- Ontgrendel de connectors en neem de lintkabels uit de aansluitpunten van het paneel los.
 >Bij het vervangen van het PC-paneel, erop letten dat de kabels en aders weer in de juiste stand worden teruggeplaatst.

BELANGRIJKE OPMERKING: Bij het opnieuw installeren van de lade, erop letten dat beugel (429) de RCD2 unit niet hindert. Zo voorkomt men dat de beugel per ongeluk verwijderd wordt. Let er bovendien op dat alle aders zich in de juiste sleuven en beugels onder de lade bevinden. Op deze wijze voorkomt men het vastlopen van de lade tijdens het laden of ontladen van een disc.

CONSIGLI DI SERVIZIO ASSISTENZA (meccanici)

A. SMONTAGGIO DEL PANNELLO ANTERIORE DELL'ALLOGGIAMENTO

- 1. Premere i due fermagli dalla parte anteriore sul fondo dell'alloggiamento (Fig. 4).
- 2. Sollevare il pannello ed asportarlo.

SMONTAGGIO DELL'UNIT RCD2

B. SMONTARE IL PANNELLO SUPERIORE DEL MOBILE

- 1. Smontare le 6 viti T10 TORX.
- Disimpegnare le parti laterali del pannello superiore, quindi sollevarlo iniziando dalla parte posteriore (Fig. 1).

C. APRIRE L'ALLOGGIAMENTO

- 1. Inserire la tensione.
- Premere il tasto OPEN/CLOSE. (In caso l'alloggiamento non si apra, smontare il pannello anteriore e consultare le istruzioni fonite al punto J.1.b. per l'apertura manuale dell'alloggiamento).
- Togliere la spina del cordone di rete dalla presa di corrente.

D. SMONTARE IL COMPLESSO SUPPORTO MAG-NETICO (507)

- 1. Premere i fermagli dalla parte posteriore (Fig. 2).
- Sollevare ed asportare il complesso supporto magnetico.

E. SMONTARE L'UNIT RCD2 (complesso laser)

- > Servirsi di un polsino collegato a terra (quale protezione contro scariche elettrostatiche) durante i lavori all'unità RCD2.
- 1. Sbloccare i connettori e scollegare i cavi a nastro dal circuito stampato principale.
 - > In caso l'unità venga sostituita far attenzione che i cavi e conduttori vengano rimontati nella corretta posizione.
- 2. Staccare i quattro conduttori verso i motorini dell'unità RCD2 (circuito stampato principale) con un saldatore.
- 3. Svitare le tre viti T6 TORX.
- 4. Smontare l'unità RCD2 (complesso laser).

SMONTAGGIO DEL CIRCUITO STAMPATO

F. SMONTARE IL PANNELLO SUPERIORE DEL MOBILE

1. Ripetere le operazioni B.1 e B.2.

G. SMONTARE IL PANNELLO ANTERIORE

- Smontare le 4 viti TORX: 2 dalla parte inferiore dei piendini di gomma, 1 vicino al piedino destro ed 1 dalla parte superiore della staffa metallica (Fig. 2).
- Rimuovere i tre portacablaggio ed i due pannelli dei fototransistori dalla staffa metallica.
- Tirare in alto i due fermagli dalla parte superiore e spingere in alto il fermaglio dalla parte inferiore del pannello anteriore.
- 4. Asportare il pannello anteriore (Fig. 2).

H. SMONTARE LA STAFFA METALLICA (505)

- 1. Inclinare il mobile leggermente.
- Tirare in alto la staffa. Vi sono due fermagli invisibili a sinistra ed a destra.

I. SMONTARE LA PARTE SUPERIORE DEL TASTO "POWER"

- Estrarre il fermaglio.
- Tirare in alto il fermaglio dalla parte superiore del tasto (411).

J. SMONTARE L'ALLOGGIAMENTO

- a. Premere il tasto OPEN/CLOSE. All'atto che la freccia a destra sull'alloggiamento si trova allineata rispetto alla 1^a scanalatura del mobile, scollegare la sorgente di alimentazione (Fig. 3).
 - b. 1In caso l'alloggiamento non si apra premendo il tasto OPEN/CLOSE, inclinare il fondo del vano porta-alloggiamento in basso finchè la dentatura dell'alloggiamento si stacchi dalla vite perpetua.
 Estrarre l'alloggiamento in seguito finchè la freccia si trovi in linea con la 1^a scanalatura sul mobile (Fig. 3).
- Iniziando a sinistra posteriore, inclinare il vano portaalloggiamento nel senso indicato sollevando contemporaneamente il lato sinistro dell'alloggiamento (Fig. 3).
- Adesso a sinistra posteriore, inclinare il vano porta-alloggiamento nel senso indicato sollevando contemporaneamente il lato destro dell'alloggiamento (Fig. 3).
- 4. Asportare l'alloggiamento.

K. SMONTARE LA PARTE INFERIORE DEL TASTO "POWER" (508)

- Tirare all'indietro il fermaglio dalla pate anteriore a sinistra del vano porta-alloggiamento.
- 2. Smontare la parte inferiore del tasto POWER dell'interruttore acceso/spento sul circuito stampato principale.

L. SMONTARE IL CIRCUITO STAMPATO PRINCIPALE

- Aprire i quattro fermagli del circuito sta mpato.
- 2. Sbloccare i connettori e scollegare i cavi a nastro dal circuito stampato principale.
 - > In caso l'unità venga sostituita far attenzione che i cavi e conduttori vengano rimontati nella corretta posizione.

NOTA IMPORTANTE: durante il montaggio dell'al oggiamento far attenzione che la staffa (429) non ostacoli l'unità RCD2. In questa maniera viene escluso il rischio che a staffa venga allentata accidentalmente. Accertarsi inotre che tutti i conduttori vengano a trovarsi nelle corrette fesiure e staffe dalla parte inferiore dell'alloggiamento per non fischiare che quest'ultimo non si blocchi durante il caricamento o scaricamento di un disco.

2 (T) CS 38 123

SERVICE HINTS (mechanisch)

A. ENTFERNEN DES LADENZIERTEILS

- Zwei Snaps auf der Ladenunterseite lösen (siehe Fig. 4).
- 2. Zierteil abheben.

ZERLEGEN DER RCD2 FINHEIT:

B. ENTFERNEN DES GEHÄUSEDECKELS

- 1. Sechs T10 TORX Schrauben lösen.
- Seitenwände nach außen biegen, und Deckel von hinten beginnend abheben (Fig. 1).

C. AUSFAHREN DER LADE

- Gerät einschalten.
- Open/Close Taste drücken Sollte diese nicht funktionieren, Gehäusefront ausbauen, Lade manuell ausfahren (siehe J.1b).
- 3. Netzstecker ziehen.

D. AUSBAU DES CD-HALTERS (507)

- 1. Rückwärtige Snaps lösen (Fig. 2).
- 2. Halter abheben.

E. AUSBAU DER RCD2 EINHEIT

>Bei Arbeiten an der RCD2 Einheit ist das Tragen eines geerdeten Armbandes notwendig (E.S.D. protection).

- 1. Steckverbinder abziehen.
- Vier Drahtverbindungen (RCD2 Motoren zum Main P.C.Board) entlöten.
- 3. Drei T6 TORX Schrauben lösen.
- 4. RCD2 Einheit entfernen.

AUSBAU DES P.C.BOARDS:

F. ENTFERNEN DES GEHÄUSEDECKELS

1. siehe B.1 und B.2 oben.

G. AUSBAU DER GEHÄUSEFRONT

- Vier TORX Schrauben lösen (2 unter den Gummifüßen, eine neben dem rechten Fuß und eine vom Metallbügel, siehe Fig. 2).
- Ausbau der drei Kabelhalter und zwei Phototransistorprints auf dem Metallbügel.
- Zwei Snaps oberhalb und einen Snap unterhalb der Front lösen.
- 4. Abziehen der Gehäusefront (Fig. 2).

H. AUSBAU DES METALLBÜGELS (505)

- 1. Seitenwände nach außen biegen.
- 2. Bügel nach oben ziehen (Ev. drei Snaps auf den Seitenwänden nach innen biegen).

I. ZERLEGEN DES NETZSCHALTERTEILS (411)

- 1. Snap öffnen.
- 2. Netzschalterteil abheben (Fig. 2).

J. AUSBAU DER LADE

- 1a Open/Close Taste drücken. Wenn rechter Pfeil auf Höhe der ersten Gehäuserippe, Netzstecker ziehen (Fig. 3).
- 1b Falls Open/Close nicht funktioniert, Gehäuseboden so weit nach unten biegen, bis die Zähne des Spindelgetriebes nicht mehr ineinandergreifen. Lade so weit herausziehen, bis rechter Pfeil auf Höhe der ersten Rippe ist (Fig. 3).
- Linke Gehäusewand nach außen biegen, und links hinten beginnend, die Lade herausheben (Fig. 3).
- 3. Vorgang J.2. auf der rechten Seite wiederholen,

K. AUSBAU DES NETZSCHALTERTEILS (508)

- 1. Snap an der linken Gehäuseseite lösen.
- 2. Netzschalterteil entfernen.

L. AUSBAU DES P.C.BOARDES

- 1. Vier Snaps lösen.
- 2. Steckverbinder abziehen und Kabel entfernen.

ACHTUNG: Um ein Blockieren der Lade zu vermeiden, muß beim Wiedereinbau darauf geachtet werden, daß der Metalbügel nicht an der Lade anliegt. Weiters sollten Kabel oder Verbindungsleitungen in den dafür vorgesehenen Schächten unterhab der Lade untergebracht werden.

SERVICE TOOLS

- *) TORX screwdriver set
- *) Audio signal disc
- *) Disc without errors (test disc 5) + disc with drop out errors, black spots and fingerprints (test disc 5A)
- *) 3" test disc

4822 395 50145 4822 397 30184

4822 397 30096 4822 397 30229

SERVICE HINTS (electrical)

To get access to the Flat-Pack-ICs during PLAY it is necessary to use a 3" disc. (e.g. 4822 397 30229).

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati pezzi di ricambiago identici a quelli specificati.

S Varning!

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

(SF) Varo!

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Alä katso säteeseen.

(GB) WARNING

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life drastically.

When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools also at this



(F) ATTENTION

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement

écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation. Lors de réparations, s'assurer de bien être relié

au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de sécurité.

Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potentiel.



Alle ICs und viele andere Halbleiter sind

empfindlich gegen elektrostatische Entladungen

Unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur

kann die Lebensdauer drastisch vermindern.

Sorgen sie dafür, dass Sie im Reparaturfall

über ein Pulsarmband mit Widerstand mit dem

halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf

Massepotential des Gerätes verbunden sind.

(D) WARNUNG

diesem Potential.

Alle IC's en vele andere halfgeleiders ziin

NL WAARSCHUWING

gevoelig voor electrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen tijdens repara tie kan


de levensduur drastisch doen verminder en. Zorg ervoor dat u tijdens reparatie via e en polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat.

Houd componenten en hulpmiddelen oo k op ditzelfde potentiaal.





Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD). La loro longevità potrebbe essere fortermente ridatta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione. Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che que flo della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.


Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.




SERVICE TEST PROGRAM Flow Chart









SERVICE TEST PROGRAM

ADJUSTMENT MODE

Preliminary setup

- Press PROGRAM & REVIEW buttons while turning POWER ON.
- *) Check display as shown in Fig. 1.
- *) Press REVIEW button.
- *) Check display as shown in Fig. 2.

Slide Movement

*) The position of the slide can be defined by pressing the NEXT resp. PREV buttons. At the slide travel limits ratcheting will be heard. Stop pressing the buttons at these points.

Lens Ass'y Movement (without disc)

- *) Press PLAY button. The lens will move up down continuously.
- *) Press POWER OFF to exit.

Laser Focus (with disc)

- For checking the Laser Focus load a disc normally and PLAY the disc.
- *) Press POWER OFF and repeat preliminary setup.

- *) Press the PLAY button to focus disc. Before focus is obtained the display will be as shown in Fig. 3. After focussing the display will be as shown in Fig. 4. The disc will start rotating and the tracking servo will remain open.
- *) Press the PLAY button again to come into the tracking mode, or press the STOP button to stop disc. PLAY will start the focus procedure again (see flow chart).

Tracking

- *) The tracking servo will turn ON, music will be audible.
- Press the NEXT/PREV button to jump 16 tracks forward/backwards.
- *) Press the STOP button to return to Laser Focus or
- *) press POWER OFF to exit the ADJUSTMENT MODE.

HARDWARE TEST

Preliminary setup

- Press PROGRAM & REVIEW buttons while turning POWER ON.
- *) Check display as shown in Fig. 1.
- *) Press PROGRAM button.
- *) Check display as shown in Fig. 3.

Display test

- *) Press the OPEN/CLOSE button.
- *) Check display as shown in Fig. 4.

Display lighting test

*) Press the CLEAR button to switch lighting on/off.

Port test for IC7815 (up 8049)

This port test checks the main function ports of IC 7815 (Main Panel).

- *) Press the DISC1 button.
- *) Check display as shown in Fig.4.

Keytest

- *) Press the STOP button to start or exit the keytest.
- *) Press the following keys and check their corresponding display numbers:

DISC1 12	PROGR 2	PLAY 6
DISC2 0	REVIEW 3	SHUFFLE . 11
DISC3 4	SCAN 15	REPEAT 7
DISC4 1	PREV 14	CLEAR 5
DISC5 13	NEXT 10	REMOTE 8

Light barrier test

Checks four LED/Photo transistor combinations in the set. Two single unit LED/Photo transistors (7560 & 7561) encode the position of the carousel and are mounted on a small PCB underneath the carousel. The LED/Photo transistor combinations (6830/7530 & 6831/7540) detect any disc that has been loaded on the carousel. The Photo transistors are mounted on the metal bracket in front of the set and work together with the IR-LED's which are mounted on units placed on the bottom of the set. The LED's light shines through holes in the tray.

- *) Place the open portion, where the discs are loaded, over the RCD2 unit. (For rotation of the carousel see Motor test, NEXT button.)
- *) Press the PROGRAM button.
- *) Check display as shown in Fig. 4.
- *) Place the carousel in a middle position, that the area between where the discs are loaded is over the RCD2 unit. (NEXT button).
- *) Press the REVIEW button.
- *) Check display as shown in Fig. 4.

Motortesi

This test checks the mechanical movement of the carousel, tray in/out, RCD2 unit up/down, RCD2 turntable motor and RCD2's slide motor.

Caution:

During this test the Tray End Position switch (1005), the Drive up/down End Position switch (1006) and the light barriers are not read by the uP.

- DO NOT ALLOW the RCD2 unit to crash against the carousel.
- DO NOT ALLOW the tray to go to its outer or inner end positions without pressing the PREV button to stop the motor. If the motor is left locked in the outer or inner end position of the tray for more than 5 seconds, the resistor 3521 will overheat and be damaged.

*) Check motor functions by pressing the following keys:

PLAY...Lifts RCD2 unit up/down #)
(Note Caution)
PREV....Moves tray in/out #)
(Note Caution)
NEXT....Rotation of carousel o)
DISC2...Controls turntable motor #)
DISC3...Controls RCD2 slide motor #)

- *) Motor will be controlled in the following sequence:
- o) 1st press motor rotates forw. slow 2nd press - forward fast 3rd press - backward slow 4th press - backward fast 5th press - stops motor
- 1st press switches motor on
 2nd press changes direction
 3rd press stops motor

PROGRAMMA DI SERVIZIO ASSISTENZA

MODO DI REGOLAZIONE

Regolazione preliminare

Mantener premuto all'atto dell'accensione dell'apparecchio i tasti PROGRAM e REVIEW.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 1.

Premere il tasto REVIEW.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 2.

Spostamento del complesso laser

E' possibile definire la posizione del raggio laser premendo il tasto NEXT o PREV. Quando il complesso laser si trova ai limiti del settore del suo spostamento è udibile un rumore a raganella. Rilasciare i tasti in corrispondenza ai questi punti.

Spostamento del complesso lente (senza disco)

Premere il tasto PLAY. La lente si sposta in continuazione in su ed in giù.

Premere il tasto POWER OFF per sopprimere questo controllo.

CONTROLLO DEL HARDWARE

Regolazione preliminare

Mantener premuto all'atto dell'accensione dell'apparecchio i tasti PROGRAM e REVIEW.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 1.

Premere il tasto PROGRAM.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 2.

Controllo del display

Premere ii tasto OPEN/CLOSE. Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 4.

Messa a fuoco del laser (con disco)

Per il controllo della messa a fuoco del laser, inserire un disco nell'alloggiamento e riprodurlo nella maniera normale (con il tasto PLAY).

Premere il tasto POWER OFF e ripetere la regolazione preliminare.

Premere il tasto PLAY per la messa a fuoco del disco. Prima della corretta messa a fuoco, il display visualizza l'immagine di cui alla Fig. 3. A messa a fuoco avvenuta, l'immagine visualizzata è quella della Fig. 4. Il disco entra in rotazione ed il servomeccanismo di tracking rimane fuori funzione. Premere di nuovo il tasto PLAY viene attivato nuovamente la procedura della messa a fuoco (ved. il diagramma a blocchi)..

Tracking

Il servomeccanismo di tracking viene eccitato. E' udibile la musica.

Premere il tasto NEXT/PREV per saltare 16 brani in avanti od all'indietro.

Premere il tasto STOP per ritornare al controllo della messa a fuoco del laser oppure

Premere il tasto POWER OFF per sopprimere il modo di regolazione.

Controllo dell'illuminazione del display

Premere il tasto CLEAR per accendere e spegnere l'illuminazione.

Controllo dei ports dell'IC7815 (fino a 8049)

Questo test verifica i ports delle funzioni più importanti dell'IC 7815 (pannello principale).

Premere il tasto DISC1.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 4.

Test dei tasti

Premere il tasto STOP per accedere al test dei tasti e per sopprimerlo.

Premere i seguenti tasti e controllare i numeri corrispondenti sul display:

DISC112	PROGR2	PLAY6
DISC20	REVIEW3	SHUFFLE11
DISC34	SCAN15	REPEAT7
DISC41	PREV14	CLEAR5
DISC513	NEXT10	REMOTE8

Test dei relè fotoelettrici

Questo test permette il controllo di quattro combinazioni LED/fototransistori nell'apparecchio. I vari LED/fototransistori (7560 e 7561) controllano la posizione del carosello e sono montati su un piccolo circuito stampato sotto il carosello. Le combinazioni LED/fototransistori (6830/7530 e 6831/7540) rilevano ogni disco che è stato caricato sul carosello. I fototransistori sono montati sulla staffa metallica sopra il lato anteriore del carosello e funzionano insieme ai LED infrarossi che si trovano sul fondo dell'apparecchio e cioè sotto la posizione anteriore del carosello. La luce emessa dai LED è visibile attraverso le fessure nell'alloggiamento. Portare la sezione aperta di caricamento dei dischi sopra l'unità RCD2. (Per la rotazione del carosello consultare il test del motorino, tasto NEXT).

Premere il tasto PROGRAM.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 4.

Portare il carosello in una posizione intermedia in modo che la zona di caricamento dei dischi si trovi sopra l'unità RCD2 (tasto NEXT).

Premere il tasto REVIEW.

Controllare che il display visualizzi l'immagine di cui alla Fig. 4.

Test dei motorini

Questo test permette il controllo dello spostamento meccanico del carosello, dell'apertura/chiusura dell'alloggiamento, dello spostamento in su/giù dell'unità RCD2 come pure dei motorini del piatto girevole RCD2 e del complesso laser RCD2.

Attenzione

Durante questo test, l'interruttore fine corsa dell'alloggiamento (1005), l'interruttore fine corsa dello spostamento in su/giù (1006) ed i relè fotoelettrici non vengono sorvegliati dall'uP. Far attenzione che l'unità RCD2 NON possa urtare contro il carosello.

EVITARE che l'alloggiamento si posti verso l'estrema posizione interna od esterna senza che venga premuto il tasto PREV per arrestare lo spostamento. Lasciando l'alloggiamento più di 5 secondi nell'estrema posizione esterna od interna si surriscalderà la resistenza 3521 che potrà causare il suo danneggiamento.

Controllare le funzioni dei motorini premendo i seguenti tasti: PLAY....Sposta l'unità RCD2 in su/giù (ved. la raccomandazione alla voce "Attenzione")

PREV....Sposta l'alloggiamento all'interno/esterno (ved. la raccomandazione alla voce "Attenzione")

NEXT....Rotazione del carosello

DISC2...Comanda del motorino del piatto girevole DISC3...Comando il motorino del complesso laser

- Premendo il tasto in questione per la 1^a volta inserimento del motorino per la 2^a volta - rotazione rapida in avanti per la 3^a volta - rotazione lenta all'indietro per la 4^a volta - rotazione rapida all'indietro per la 5^a volta - arresto del motorino
- ") per la 1^a volta inserimento del motorino per la 2^a volta - modifica del senso di rotazione per la 3^a volta - arresto del motorino

SERVICE TEST PROGRAMM

ADJUSTMENT MODE

Aufruf des Adjustment Modes:

- Drücken der Tasten PROGRAM & REVIEW w\u00e4hrend des Einschaltens.
- *) Display zeigt Fig. 1.
- *) Drücken der REVIEW Taste.
- *) Display zeigt Fig. 2.

Prüfen des Schlittenmotors:

*) Die Position des Lasers kann durch Drücken der Tasten NEXT bzw. PREV eingestellt werden. Wird versucht, den Schlitten über die vordere bzw. hintere Endposition hinauszubewegen, wird lautes 'Rattern' hörbar. Dies sollte vermieden werden.

Prüfen des Fokusservos (ohne Disk)

- *) PLAY Taste drücken. Die Linse muß kontinuierlich zwischen oberem und unterem Maximum pendeln.
- Durch Drücken der POWER OFF Taste wird der Adjustment Mode verlassen.

Prüfen der Laser Fokussierung (mit Disk)

 *) Für diesen Test muß eine Disk in das RCD2-Laufwerk geladen werden. (Einlegen einer Disk und Drücken der PLAY Taste.)

- Ausschalten des Geräts und Aufruf des Adjustment Modes (siehe oben).
- *) PLAY Taste drücken. Das Display zeigt Fig. 3 und wechselt nach erfolgter Fokussierung auf Fig. 4.
- *) Durch neuerliches Drücken von PLAY gelangt man in den Tracking Modus, Drücken von STOP stopt die Disk. Nach STOP wird mit der PLAY Taste die Fokussierung neuerlich gestarted (siehe Flußdiagramm).

Tracking

- *) Der Tracking-Servo wird gestartet, und das Audio-Signal ausgegeben.
- *) Die NEXT bzw. PREV Taste bewegt den Servo um jeweils 16 Tracks vor- bzw. rückwärts.
- *) Über die STOP Taste gelangt man in den Fokussierungstest zurück,
- *) mit POWER OFF wird der Adjustment Mode verlassen.

HARDWARE TEST

Aufruf des Hardware Tests:

- Drücken der Tasten PROGRAM & REVIEW w\u00e4hrend des Einschaltens.
- *) Display zeigt Fig. 1.
- *) Drücken der PROGRAM Taste.
- *) Display zeigt Fig. 3.

Display Test

- *) OPEN/CLOSE Taste drücken.
- *) Display zeigt Fig. 4.

Display-Beleuchtungstest

*) Durch Drücken der CLEAR Taste kann die Displaybeleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Porttest für IC7815 (uP 8049)

Dieser Porttest überprüft die wichtigsten I/O Ports des IC7815.

- *) DISC1 Taste drücken.
- *) Display zeigt Fig. 4.

Tasten Test

DIOO

- Durch Druck auf die STOP Taste gelangt man in/aus diesen Test.
- *) Überprüfen der Tasten durch Betätigung und Vergleich des, im Display angezeigten, Tastencodes:

DISC1 12	PROGH 2	PLAY 6
DISC2 0	REVIEW 3	SHUFFLE . 11
DISC3 4	SCAN 15	REPEAT 7
DISC4 1	PREV 14	CLEAR 5
DISC5 13	NEXT 10	REMOTE 8

Lichtschranken Test

Dieser Test überprüft die beiden Gabel-lichtschranken 7560 & 7561 sowie zwei LED/Phototransistor-Kombinationen 6830/7530 & 6831/7531. Die Gabellicht-schranken dekodieren die Position des Karussells und sind auf kleinen Prints unter dem Karussell montiert. Die beiden Phototransitoren erkennen, ob eine Disk eingelegt wurde, und befinden sich auf dem Metallbügel oberhalb der Lade. Sie arbeiten mit zwei IR-LEDs zusammen, die am Gehäuseboden montiert sind.

- Karussell in eine korrekte Position drehen (siehe Motortest, NEXT).
- *) PROGRAM Taste drücken.
- *) Display zeigt Fig. 4.
- *) Karussell in eine Mittenposition drehen (NEXT Taste).
- *) REVIEW Taste drücken.
- *) Display zeigt Fig. 4.

Motortest

Dieser Test prüft die korrekte Funktion des Karussellmotors, des Ladenmotors, des RCD2 Liftmotors, des Turntablemotors sowie des Schlittenmotors.

Wichtige Hinweise:

Während dieses Tests haben die Endpositionsschalter (1005,1006) und die Lichtschranken keinen Einfluß auf die Funktion.

ACHTUNG: Man hat selbst darauf zu achten, daß das RCD2 Laufwerk nicht mit dem Karussell kollidiert!

ACHTUNG: Bewegt man die Lade in ihre innerste oder äußerste Position, schaltet der Motor nicht selbstständig ab, sondern blockiert. Wird der Motor innerhalb von 5 Sekunden nicht gestoppt (PREV), brennt Widerstand 3521 durch!

*) Die Motorfunktionen können durch folgende Tasten geprüft werden:

PLAY.....Hebt und senkt das RCD2 Laufwerk **) (siehe Hinweise)

PREV.....Steuert die Lade #) (siehe Hinweise)

NEXT....Steuert das Karussell o)

DISC2....steuert den Turntablemotor #)

DISC3....Steuert den Schlittenmotor #)

- o) 1. Tastendruck Motor ein
 - 2. Tastendruck Richtungswechsel
 - 3. Tastendruck Motor aus
- #) 1. Tastendruck Motor ein
 - 2. Tastendruck Geschw.änderung
 - 3. Tastendruck Richtungswechsel
 - 4. Tastendruck Geschw.änderung
 - 5. Tastendruck Motor aus

PROGRAMME DE TEST DE SERVICE

MODE REGLAGE

Disposition préliminaire

Appuyez sur les touches PROGRAM & REVIEW après avoir mis en circuit avec POWER ON Vérifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 1. Appuyez sur la touche REVIEW Vérifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 2.

Mouvement de l'ensemble du laser

La position du laser peut être définie par pression sur les touches NEXT ou PREV. Aux limites de course de l'ensemble laser vous entendrez un encliquetage. Cessez d'appuyer sur les touches en ces points.

Mouvement de l'ensemble lentille (sans disque)

Appuyez sur la touche PLAY. La lentille montera et descendra continuellement.

Appuyez sur POWER OFF pour quitter cette fonction.

TEST DU MATERIEL

Disposition préliminaire

Appuyez sur les touches PROGRAM & REVIEW après avoir mis en circuit avec POWER ON.

Vérifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 1. *)Appuyez sur la touche PROGRAM.

Vérifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 3.

Test d'affichage

Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE Vérifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 4.

Mise au point du laser (avec disque)

Pour vérifier la mise au point du laser, introduisez normalement un disque et écoutez-le (PLAY). Appuyez sur POWER OFF et répétez les dispositions préliminaires.

Appuyez sur la touche PLAY pour mettre le disque au point. Avant obtention de la mise au point, l'afficheur sera tel que sur la Fig. 3. Après mise au point, il sera tel qu'à la Fig. 4. Le disque commencera de tourner et le servomécanisme de suivi de piste restera ouvert.

Appuyez à nouveau sur la touche PLAY pour passer en mode suivi de piste ou appuyez sur la touche STOP pour arrêter le disque. En appuyant sur PLAY le disque se remettra au point. (voir le schéma)

Suivi de piste

Le servo-mécanisme de suivi de piste se mettra en circuit (ON) et la musique sera audible.

Appuyez sur la touche NEXT/PREV pour sauter 16 plages en avant/en arrière.

Appuyez sur la touche STOP pour revenir à la mise au point du laser ou

Appuyez sur POWER OFF pour quitter le MODE DE REGLAGE.

Test d'éclairage de l'afficheur

Appuyez sur la touche CLEAR pour mettre l'éclairage en/hors circuit.

Test d'accès pour CI7815 (microprocesseur 8049)

Ce test vérifie les accès de fonction principale de CI7815 (Panneau principal).

Enfoncez la touche DISC1.

Verifiez l'afficheur comme indiqué à la Fig. 4.

Test de touche

Enfoncez la touche STOP pour commencer ou terminer le test de touche.

Enfoncez les touches suivantes et vérifiez leur numéro d'affichage correspondant :

DISC112	PROGR2	PLAY6
DISC20	REVIEW3	SHUFFLE11
DISC34	SCAN15	REPEAT7
DISC41	PREV14	CLEAR5
DISC513	NEXT10	REMOTE8

Test du relais photoélectrique

Ce test vérifie quatre combinaisons DEL/phototransistor de l'appareil. Les DEL/phototransistors (7560 et 7561) de l'unité simple codent la position du carrousel et sont montés sur une petite carte de circuits imprimés en-dessous du carrousel.

Les combinaisons DEL/phototransistors (6830/7530 et 6831/7540) dépistent tout disque chargé sur le carrousel. Les phototransistors sont montés sur le support métallique sur l'avant du carrousel et fonctionnent avec les DEL-IR montées sur la base de l'unité sous l'avant du carrousel. Les DEL brillent à travers des orifices dans le plateau. Placez la partie ouverte où les disques sont introduits au-dessus de l'unité RCD2. (Pour la rotation du carrousel, reportez-vous au test moteur, touche NEXT.)

Appuyez sur la touche PROGRAM.

Vérifiez que l'afficheur est tel qu'indiqué à la Fig. 4. Placez le carrousel dans une position médiane de sorte que la zone entre les évidements pour les disques se trouve au-dessus de l'unité RCD2. (touche NEXT).

Enfoncez la touche REVIEW.

Vérifiez que l'afficheur est tel qu'indiqué à la Fig. 4.

Test du moteur

Ce test permet de contrôler le mouvement mécanique du carrousel, l'entrée et la sortie du plateau, la position haute ou basse de l'unité RCD2, le moteur du plateau tournant de RCD2 et le moteur de l'ensemble laser de RCD2.

Avertissement:

Pendant ce test, l'interrupteur de position finale du plateau (1005), l'interrupteur de position finale de la commande niveau haut/niveau bas (1006) et les relais photoélectriques ne sont pas lus par le microprocesseur. VEILLEZ A CE QUE l'unité RCD2 NE vienne PAS heurter le carrousel. VEILLEZ A CE QUE le plateau NE parvienne PAS à ses positions finales extérieures ou intérieures sans que vous ayez appuyé sur la touche PREV pour stopper son mouvement. Si le plateau reste pendant plus de 5 secondes dans sa position finale extérieure ou intérieure, la résistance 3521 s'échauffera et sera endommagée.

Vérifiez les fonctions du moteur en appuyant sur les touches suivantes:

PLAY.....Soulève/abaisse+) l'unité RCD2 (voyez l'avertissement)

PREV.....Fait entrer/sortir+) le plateau (voyez l'avertissement) NEXT.....Rotation du carrousel®)

DISC2....Contrôle le moteur du plateau tournant+)

DISC3....Contrôle le moteur de l'ensemble laser RCD2+)

o) 1ère pression - le moteur +) 1ère pression - moteur en tourne lentement en sens avant 2ème pression rapidement en sens avant 3ème pression lentement en sens arrière 4ème pression rapidement en sens arrière 5ème pression - arrêt du moteur

circuit 2ème pression changement du sens de rotation 3ème pression - arrêt du moteur

SERVICE-TESTPROGRAMMA

INSTELMODUS

Voorbereidende setup

Houd tijdens het inschakelen (POWER ON) de toetsen PROGRAM & REVIEW ingedrukt.

Controleer of de display het beeld van figuur 1 toont. Druk op toets REVIEW.

Controleer of de display het beeld van figuur 2 toont.

Verplaatsing van de lasersamenstelling

Het is mogelijk de positie van de laser te definiëren door het indrukken van de toetsen NEXT of PREV. Wanneer de lasersamenstelling zich op de grenzen van het gebied bevindt waarbinnen zij zich verplaatst, hoort u een ratelend geluid. Op deze punten de toetsen loslaten.

Verplaatsing van de lenssamenstelling (zonder disc)

Druk op toets PLAY. De lens voert nu continu een op- en neergaande beweging uit.

Eindig door op POWER OFF te drukken.

HARDWARE TEST

Voorbereidende setup

Houd tijdens het inschakelen (POWER ON) de toetsen PROGRAM & REVIEW ingedrukt.
Controleer of de display het beeld van figuur 1 toont.
Druk op toets PROGRAM.
Controleer of de display het beeld van figuur 2 toont.

Display-test

Druk op toets OPEN/CLOSE. Controleer of de display het beeld van figuur 4 toont.

Laser-Focus (met disc)

Voor de controle van de Laser-Frous, een disc op de normale wijze laden en afspelen (met toets PLAY).

Druk op POWER OFF en herhaal de voorbereidende setup. Focusseer de disc door op toets PLAY te drukken.

Voorafgaand aan de correcte focussering toont de display het beeld van figuur 3. Na de focussering vertoont de display het beeld van figuur 4. De disc begint te draaien en het tracking-servomechanisme blijft open.

Druk nogmaals op PLAY om de spoorvolging (tracking) te activeren of druk op toets STOP om de disc te stoppen. Met PLAY wordt het focusseerproces opnieuw gestart (zie stroomschema).

Tracking

Het tracking-servomechanisme wordt ingeschakeld. U hoort nu muziek.

Druk opnieuw op toets PLAY. Het tracking-servomechanisme wordt ingeschakeld (ON). U hoort nu muziek.

Druk op toets NEXT/PREV om 16 nummers verder te springen (naar voren/naar achteren).

Druk op toets STOP om naar Laser Focus terug te keren of Druk op POWER OFF om de ADJUSTMENT MODE te beëindigen

Displayverlichtingstest

Druk op toets CLEAR om de verlichting aan/uit te schakelen.

Poorttest voor IC7815 (tot aan 8049)

Deze poorttest controleert de belangrijkste functiepoorten van IC 7815 (Hoofdpaneel).

Druk op toets DISC1.

Controleer of de display het beeld van figuur 4 toont.

Toetstest

Druk op toets STOP om de toetstest te beginnen of te eindigen.

Druk op de volgende toetsen en controleer de hiermee corresponderende nummers in de display:

DISC112	PROGR2	PLAY6
DISC20	REVIEW3	SHUFFLE11
DISC34	SCAN15	REPEAT7
DISC41	PREV14	CLEAR5
DISC513	NEXT10	REMOTE8

Test van de foto-elektrische relais

Met deze test controleert u vier LED/fototransistorcombinaties in het apparaat. De afzonderlijke LED/fototransistors van het apparaat (7560 & 7561) coderen de positie van het carrousel en zijn op een kleine printplaat onder het carrousel aangebracht.

De LED/fototransistor-combinaties (6830/7530 & 6831/7540) detecteren elke op het carrousel geladen disc. De fototransistors zijn gemonteerd op de metalen beugel boven de voorzijde van het carrousel en werken samen met de IR-LED's die op de bodem van het apparaat, onder de voorste positie van het carrousel, zijn aangebracht. Het LED-licht schijnt door de openingen in de lade. Breng het open gedeelte, waar de discs geladen worden, tot boven de RCD2 unit. (Raadpleeg voor de rotatie van het carrousel de Motortest, toets NEXT).

Druk op toets PROGRAM.

Controleer of de display het beeld van figuur 4 toont. Plaats het carrousel in een tussenpositie zodat de zone waar de discs geladen worden zich boven de RCD2 unit bevindt. (toets NEXT).

Druk op toets REVIEW.

Controleer of de display het beeld van figuur 4 toont.

Motortest

Met deze test controleert u de mechanische verplaatsing van het carrousel, de open- en sluitbeweging van de lade, de verplaatsing omhoog/omlaag van de RCD2 unit evenals de motoren van de RCD2-draaitafel en van de RCD2lasersamenstelling.

Attentie:

Tijdens deze test werden de Eindpositieschakelaar van de Lade (1005), de Eindpositieschakelaar van de verplaatsing omhoog/omlaag (1006) en de fotoelektrische relais niet bewaakt door de nP. Er voor zorgen dat de RCD2-unit NIET tegen het carrousel botst.


VOORKOM dat de lade zich naar de binnenste of buitenste eindpositie verplaatst zonder dat u toets PREV indrukt om de verplaatsing te stoppen. Wanneer u de lade gedurende meer dan 5 seconden in de buitenste of binnenste eindpositie laat staan, wordt de weerstand 3521 verhit wat tot beschadiging kan leiden.

*) Controleer de motorfuncties door op de volgende toetsen te drukken:

PLAY.....Verplaatst de RCD2 unit omhoog/omlaag (Zie de opmerkingen onder Attentie)
PREV.....Verplaatst de lade naar binnen/naar buiten (Zie de opmerkingen onder Attentie)
NEXT.....Rotatie van het carrousel
DISC2....Regelt de draaitafelmotor
DISC3....Regelt de lasersamenstellingmotor

- o) Bij de eerste maal indrukken de motor wordt ingeschakeld, langzaam vooruit. Bij de tweede maal indrukken snel vooruit. Bij de derde maal indrukken langzaam achteruit. Bij de vierde maal indrukken snel achteruit. Bij de vijfde maal indrukken de motor stoot.
- Eerste maal indrukken motor wordt
 ingeschakeld,
 Tweede maal indrukken
 verandering van de
 draairichting,
 Derde maal indrukken de motor stopt.







MECHANICAL PARTSLIST

		AIT OLIO I
	4822 691 30232	RCD2 CD-MECHANISM
		LED HOLDER
	4822 256 91645	I CD HOI DEB
	4822 321 10259	MAINS CORD USA
	4822 321 10457	MAINS CORD EUROPE
	10LL 021 10107	MAINS COND EUROPE
	4822 321 10524	MAINS CORD AUSTRALIA
	4822 321 10561	
	4822 321 10701	
401	4822 410 60732	
401	4822 410 60716	BUTTON SET FOR CDC550,552,CD1552
	1922 110 001 10	2011011 0211 011 020000,002,02102
402	4822 410 60733	BUTTON SET FOR AK701
402	4822 410 60718	BUTTON SET FOR AK701 BUTTON SET FOR CDC550,552,CD1552
403	4822 444 40391	FRONT PRINTED FOR AK701
403	4822 444 40381	FRONT PRINTED FOR CDC550
	4822 444 40398	
403	4822 444 40404	FRONT PRINTED FOR CD1552
		WINDOW PRINTED FOR AK701
404	4822 450 61569	WINDOW PRINTED FOR CDC550
404	4822 450 61585	WINDOW PRINTED FOR CDC552,CD1552
405	4822 459 10806	TRADEMARK "PHILIPS"
	4822 459 10967	
	4822 459 10988	
	4822 492 52057	
407	4822 410 60717	
408	4822 462 40683	FOOT RUBBER
409	4822 444 60712	COVER PLATE FOR AK701/17
	4822 444 60697	
	4822 444 60695	COVER PLATE FOR CDC550
	4822 444 60695	
	4822 410 60734	
411	4822 410 60719	POWER KEY FOR CDC550,552,CD1552
	4822 532 51756	
	4822 528 90639	
	4822 522 32905	WHEEL, GEAR
416	4822 492 70619	SPRING
417	4822 522 32906	WHEEL, WORM
418	4822 358 10111	BELT, DRIVING
419	4822 522 32904	WHEEL, GEAR
421	4822 410 60715	PUSH BUTTON
	4822 492 70621	
423	4822 526 20171	MAGNET
424	4822 532 52229	HING
		SPRING COMPRESS
	4822 529 10256	
420	4022 492 52147	SPRING COMPRESS
429	4822 403 70055	BRACKET
	4822 492 33159	
	4822 528 70646	
	4822 522 32907	
436	4822 403 70054	SUPPORT
407	4000 400 70075	DDA OVET
437	4822 403 70056	BRACKET
430	4822 522 32908	WHEEL, CUG
	4822 358 30853 4822 528 70666	
442	4822 402 61082	TRANSIT PROTECTION CLAMP
		TO WHOM I HOTEOHON CLAWP
507	4822 403 70057	MAGNET BRACKET ASSY


A


CD part	% —	\Diamond	\emptyset	000	
LASER CURRENT					
Service test progr. Adjustment mode			3813		
"FOCUS"				1	level ≈ 1,4 Vss
TRACKING OFFSE	Т			T	Т
STOP			3838		
TRACKING BALAN	ICE		•		-
Service test progr.* Adjustment mode "FOCUS"			3806	\$ ↔ \$ 0V DC ±10mV	
FOCUS GAIN					
Play with disc 5	1400 Hz 350 mVeff	see Fig. 2	3814		See Fig.2 CHX = 0,2 V/DIV CHY = 50 mV/DIV Adjust to circle
FOCUS OFFSET					
Play with disc 5			3822		
			Check only	€ ← 4 U DC measured=Ux	
			3822		
TRACKING GAIN				_	
Play with disc 5	1300 Hz 350 mVeff	see Fig. 3	3866		See Fig.3 CHX = 0,2 V/DIV CHY = 0,2 V/DIV Adjust to circle
	OSCILLOSCOPE		OSCILLOSC	OPE	








MDA.02663 T28/018














CS 38 135

ELECTRICAL PARTSLIST

MISC	ELLANEOUS							
	4822 256	91292	VOLTAGE SELECTOR	1543	4822	276	12465	SWITCH TACT
	4822 218	10368	REMOTE CONTROL					SWITCH TACT
	4822 397	30229	3" TEST DISC				12465	
1001	4822 267	30911	MAINS SOCKET EUROPE	1			12465	
1001	4822 267	31045	MAINS SOCKET USA				12465	
1002	4822 361 3	21199	MOTOR CAROUSEL	1548	4822	276	12465	SWITCH TACT
1003			MOTOR DRIVE IN/OUT	1549			12465	
1004			MOTOR TRAY IN/OUT	1			12465	
1005			SWITCH TACT					SWITCH TACT
1006			SWITCH TACT					LCD HOLDER
1522	4822 134 4	41071	LAMP, GREEN DISPLAY	1580	4822	130	90878	LCD DISPLAY (GREEN)
1 522			LAMP, ORANGE DISPLAY	1580				LCD DISPLAY (ORANGE
1 523			LAMP, GREEN DISPLAY	1805			56309	
1523			LAMP, ORANGE DISPLAY					
1 535			SWITCH TACT	1808			30932	
1 536	4822 276 1	12465	SWITCH TACT	1808	4822	267	31211	SOCKET CINCH
1 537			SWITCH TACT	1809			31211	
1538			SWITCH TACT	1				SOCKET CINCH
1539			SWITCH TACT					FUSE T 2,5A UL
1 540			SWITCH TACT					MAINS TRANSFORMER
1 541	4822 276 1	12465	SWITCH TACT	7560	4822	130	32114	GP1S04 IR-INTERRUPT
1 542			SWITCH TACT	7561				GP1S04 IR-INTERRUPT
DIODE	ES							
	4822 130 8	31254	IR-EYE		4822	130	31554	B4V2
	5322 130 3	30684	1N4002					BZX79-B5V1
	5322 130 8		1N5392					1SS106
	4822 130 8		LED LT3P82A					LED HOLDER
	4822 130 3	30621	1N4148					SFH 409 IR-LED
	4822 130 3	32245	BYV10-40					
TRANS	SISTORS							
	4822 130 4	0938	BC548		4822	130	41327	BC327-40
	4822 130 4		BC548B					BC337-40
-	4822 130 4		BC548C				44593	
	4822 130 4	4197	BC558B					SFH309F IR-TRANS.
INTEG	RATED CIRCU	ITS						4
	5322 209 7	2487	LM2940CT-5.0		4822	209	63799	uP 8049/11QWG/N
	4822 209 6	3798	TMP47C820 AF3681				62112	M50423FP
		2814	M51567P					MN4264-15
	4822 209 7					-		
	4822 209 7: 4822 209 7:		M51564P		4822	209	62584	TDA1543A/N2
		2815	M51564P TDA7073/N1				62584 83274	TDA1543A/N2 NJM4560D
Colls	4822 209 7: 4822 209 6:	2815						
	4822 209 7: 4822 209 6:	2815 1073		5882	4822	209		NJM4560D
5 501	4822 209 7 4822 209 6	2815 1073 2566	TDA7073/N1	5882 5883	4822	209 157	60146	NJM4560D COIL 2,2uH
5 501 5 8 50	4822 209 7 4822 209 6 4822 242 7	2815 1073 	TDA7073/N1 RESONATOR 6,0MHz		4822 4822 4822	209 157 157	83274 60146 60146	COIL 2,2uH COIL 2,2uH
5 8 50 5 8 51	4822 209 77 4822 209 67 4822 242 77 4822 242 77	2815 1073 	TDA7073/N1 RESONATOR 6,0MHz RESONATOR 8,46MHz	5883	4822 4822 4822 4822	157 157 157	60146 60146 60147	NJM4560D COIL 2,2uH

RESIS	TORS			
3260	4822 052 10478	4R7 5% NFR	3814 4822 100 20589	20k POTMETER
3261	4822 052 10478	4R7 5% NFR	3822 4822 100 20589	20k POTMETER
3510	4822 052 10338	3R3 NFR	3838 4822 100 20589	20k POTMETER
3521	4822 052 10398	3R9 5% 0,33W	3866 4822 100 20589	20k POTMETER
3806	4822 100 20589	20k POTMETER	3874 4822 052 10478	4R7 5% NFR
3807 3813	4822 052 10478 4822 100 11368	4R7 5% NFR 2k POTMETER	3911 4822 052 10478 3915 4822 111 30508	4R7 5% NFR 10R 5% 0,33W

Service Information

	1991-04-04
CDC550 CDC552 CD1552	AK701
	A91-109

Product Service Group CE Audio

Corrections to the Service Manual

- Following stroke numbers have been added:
 - CDC 550/37 2nd production centre of CDC 550/17
 - CDC 550/27 Canadian version Magnavox brand

 - CDC 552/07 Canadian version Magnavox brand, 1st production centre CDC 552/07R Canadian version Philips brand, 1st production centre CDC 552/27 Canadian version Magnavox brand, 2nd production centre
 - CDC 552/27R Canadian version Philips brand, 2nd production centre
 - CDC 552/30 Australian version
 - 2nd production centre of CDC 552/17 CDC 552/37
 - CDC 552/20 - European version CDC 552/21 Oversea version CDC 552/25 - GB-version
 - 2nd brand version of CDC 552, 1st production centre
 2nd brand version of CDC 552, 2nd production centre CD 1552/34
 - AK 701/00/05 Except packaging equal to AK 701/40/45.
- Mechanical partslist: Transit protection clamp 4822 402 61082 has been added.
- Electrical partslist: The correct Code Number of item 1522 and 1523 (lamp, green display) is 4822 134 41071.
- Circuit diagram, "Control part": Drawing of connectors 1532 and 1533 was wrong. For corrections see pages 18-22 of supplement. *)
- Adjustment table: The correct testpoints for the tracking offset are MP4 and MP9.
- Service Test Program has been corrected: The porttest for IC 7580 has been deleted. Because of a software change the I/O porttest cannot be used for service purposes from production start onwards.
- μ P TMP 47C620 (PosNo. 7580), mentioned in the manual, has never been used. The correct IC is μ P 47C820 4822 209 63798.

Changes in course of production

- From production week 9042 onwards Control Board has been changed to stage .4, from week 9105 onwards to stage .5 (Only .5 has been published because the difference between .4 and .5 is not relevant for service).
- From production week 9102 onwards Comp.Disk Board has been changed to stage .8.
- From production week 9041 onwards μ P INS 8049 (PosNo. 7815) has been replaced by μ P INS 8049/11QWG/N 4822 209 63799. The new μ P can be built-in instead of the old one without modification.
- From production week 9036 onwards DAC TDA 1543A/M2/S2 (PosNo. 7852) has been replaced by TDA 1543/N2, the service code number remains the same (4822 209 62584). The new DAC will give better S/N and can be built-in instead of the old one without modification.




Changes in course of production

- *) To improve frequency response C2862 (3n3) has been changed to 1nF.
- *) To reduce track gain and noise R3835 has been replaced by a jumper.
- *) Because of temperature problems D6260...D6263 have been replaced by a bridge rectifier.
- *) Resistor 3514 (470R) and transistor 7509 (BC548B) have been deleted.
- *) In case of low mains supply tray can be blocked because of a μP hang-up.To avoid this phenomenon a capacitor of 220μF has been added between pin 24,33 of μP 7580 and ground. Introduction date: week 9042 onwards.
- *) From production week 9048 onwards transistor 7507 (BC327) has been replaced by BC369 5322 130 44593. Reason: overloading.

Customer complaint: Mechanical noise

*) Playing some critical CDs the focus control system has a tendency to oscillation. In that case a mechanical whistle of about 800Hz will be audible. To solve the phenomenon a second disc magnet has to be added in order to shift the mechanical resonance frequency. Take the magnet assy - 4822 526 20171 and use the magnet ring of this assy only. The magnet ring has to be placed onto the built in one and will be fixed automatically because of the magnetic force (see figure). The additional magnet ring can be mounted from the top side of the part 507 without further dismantling.







anter der derekterdere Sachgebiet: AC 52

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 52121

Datum: 24.01.1994

Service Information

Betrifft:

CD-Wechsler CDC 552

Korrekturen und Service-Hinweise

Verteiler:

INTERN UND EXTERN

Service Manual Alle Seitenzahlen beziehen das sich auf Supplement 4822 725 23317.

1. Korrektur Abgleichtabelle, (S. 12)

Tracking Offset:

Die Offset-Spannung ist nicht zwischen den Meßpunkten 9 und 4 zu messen sondern zwischen Pin 3 und Pin 6 von Connector

Mit 3838 einzustellen sind OV DC +/- 5mV

2. Korrektur Printdarstellung, (S. 13-14)

- Die Anschlüsse der Connectoren 1812 und 1813 sind falsch bezeichnet; richtig ist:

Connector 1812: Pin 1 unten Connector 1813: Pin 1 rechts


- Meßpunkt 6 ist nicht Pin 1 sondern Pin 2 von Connector 1812

3. Überlastung des Traymotors Durch Überlastung und dadurch starke Erwärmung des Traymotors kann es in besonderen Fällen zu thermischer Verformung des Gehäusebodens Pos. 506 kommen.

Ursache: Infolge mechanischer Toleranzen wird der Schalter 1006 (Tray in/out) zu spät betätigt. Dadurch fährt die Schublade zu weit ein; die Zahnräder Pos. 417 und 419

verkanten und blockieren den Motor. Abhilfe: Der Tray-Schalter 1006 muß so justiert sein, daß der Abstand zwischen seinen Kontakten 1 und 2 0,2-0,3mm beträgt

(s. Abbildung).



4812 829 52121



Durch Biegen der Kontaktfeder 1 läßt sich der geforderte Abstand einstellen.

Es wird empfohlen, im Rahmen der Reparatur bei allen CDC 552 zu überprüfen:

- Justage des Schalters 1006;
- Zustand der Zahnräder Pos. 417 und 419;
- Traymotorschaltung mit TS 7520-7525 und R 3521.

Pos. 506 Gehäuseboden


4822 444 50697

- 4. Plattenbeschädigung
 - Bei Geräten, die nicht auf ebener Unterlage stehen oder bei denen durch Kabel, Stecker o. dergl. Druck auf die Unterseite ausgeübt wird, kann die Schubladenfunktion gestört sein. Als Folge wird die Platte nicht zentrisch auf den Teller gelegt sondern in undefinierter Position eingeklemmt. Nach STOP und OPEN sind Beschädigungen der Platte feststellbar.
- 5. Störungen beim Abspielen leicht zerkratzter CD's.
 Beim Abspielen zerkratzter Platten kann es zu Aussetzern und
 Spursprüngen kommen obwohl die gleichen Platten u.U. auf
 anderen CD-Spielern noch einwandfrei laufen.
 Abhilfe ist in vielen solcher Fälle möglich durch Optimieren
 des Abgleichs "Tracking Balance" nach folgender Methode:

IMPROVED ADJUSTMENT PROCEDURE FOR TRACKING BALANCE

CD-PART	%	\Diamond		~ • •
TRACKING BALA	NCE			
Service pos. "FOCUS" Insert Test disc 5 4822 397 30096		\$\frac{5}{4}\$ see fig. below	3806	Adjust to OV DC ±5mV

Measuring setup:



Note: Time constant of the RC-filter is about 3,5sec → Measured DC-level on the scope follows changes delayed.

Anmerkung:

Wegen der großen Zeitkonstante des RC-Filters von ca. 3,5s folgt der Meßwert Änderungen mit entsprechender Verzögerung.

PHILIPS

Sachgebiet:





Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 52073

Datum:

03.12.91

Service Information

Betrifft:

Compact-Disc-Wechsler CDC 552/AK 701

Service-Hinweise

Verteiler:

INTERN UND EXTERN

ERSETZT SI 52068 gleichen Inhaltes!

AC 52 Compact Disc

- 1. Elektrische Einstellungen (s. Service Manual Supplement S.12)
 Nach dem Wechseln des Laufwerks (RCD-2; 4822 691 30232)
 sind stets die in der Tabelle genannten Einstellungen durchzuführen.
 - Der <u>Laserstrom</u> wird direkt von den Toleranzen der Laser-Unit bestimmt und ist genau abzugleichen! Hinweis: Abgleich mit minimalem Strom beginnen (Einsteller am Linksanschlag).
 - Mit <u>Tracking Offset</u> und <u>Focus Offset</u> wird die unterschiedliche Verstärkung der OP AMPS ausgeglichen.
 - Die <u>Tracking Balance</u> korrigiert Toleranzen des Dioden-Array an der Optical Pick Up Unit. Hinweis: Mit Voreinstellung in Mittelposition beginnen.
 - Focus Gain und Tracking Gain berücksichtigen die mechanische Auslenk-Kraft für das Objektiv. Hinweis: Mit Voreinstellung in Mittelposition beginnen.

Anmerkung:

Anstelle der im Service Manual genannten 8 cm-Testplatte kann auch eine normale - aber neue und saubere - CD-Single-Disc benutzt werden.

4812 829 52073



2. Änderung der Prozessoren Pos.7580 u. Pos.7815. Im Verlauf der Fertigung sind als Main-Prozessor und als Slave-Prozessor Ausführungen mit geänderter Software eingeführt worden (s. Tabelle).

MAIN PROCESSOR (pos.7580)	AK701/CDC550/CDC552
1st Mask	TMP 47C820 AF-3681 4822 209 63798
2nd mask	TMP 47C820 AF-3682 4822 209 30828
SLAVE PROCESSOR (pos. 7815)	AK701/CDC550/CDC552
1st mask	INS 8049/11QPB/N 4822 209 62579
2nd mask	INS 8049/11QWG/N 4822 209 63799

Bei Geräten mit dem Main-Prozessor Pos.7580 Ausführung "first Mask" können folgende Erscheinungen auftreten:

- Beim Einschalten mit geöffneter Schublade fährt die Lade zwar ein, bleibt aber nicht - wie vorgesehen geschlossen sondern wird wieder etwas herausgeschoben.
- 2. Wird im Shuffle-Mode zweimal schnell hintereinander "NEXT" gedrückt, kann bei einer bestimmten Shuffle-Sequenz der Slave-uP in einen "Hang-up"-Zustand geraten. Dabei zeigt das Display die Shuffle-Auswahl an, das Gerät geht aber nicht in Play-Funktion.
- 3. Im Program-Mode werden manchmal die ersten 0,5 sec der als nächste programmierten Track hörbar.
- 4. Infolge mechanischer Toleranzen kann es geschehen, daß beim Einfahren der Schublade der Tray-End-Switch zu früh aktiviert wird; dadurch wertet der Prozessor die

IR-Detektoren für die CD-Position ebenfalls zu früh aus. Weil sich dann aber die Löcher für die Disc-Detection in der Schublade noch nicht in ihrer korrekten Position befinden, ist der Lichtweg zum IR-Transistor unterbrochen und der Prozessor erhält eine Info über eine Platte, die physisch nicht vorhanden ist.

Abhilfe bei Beanstandungen in den Fällen 1.), 3.) und 4.) ist möglich durch Ersetzen des alten Main-Prozessors gegen die neue Ausführung 4822 209 30828.

Zur Abhilfe bei Beanstandungen im Fall 2.) sind sowohl der Main-Prozessor und auch der Slave-Prozessor gegen die neue Ausführung 4822 209 30828 bzw. 4822 209 63799 auszutauschen.